

KONGSKILDE

VIBRO SEEDER



Vibro Seeder

Kongskilde Vibro Seeder es una combinación entre sembradora y cultivador, para operaciones de mínimo laboreo en terrenos sin arar.

Brazo de siembra

Sembrar detrás del brazo cultivador en lugar de hacer dos pasadas tiene algunas ventajas:

- Los residuos orgánicos del campo se incorporan en la misma operación de siembra.
- La fuerte penetración de la punta en el suelo permite la siembra a mayor profundidad para adaptarse mejor a las necesidades de ciertos cultivos.
- El número de pasadas se ve reducido debido a que la labor de preparación de suelo y la de siembra se hacen a la vez.
- La profundidad de siembra es igual a la de trabajo, eso permite depositar la semilla en suelo firme, cosa que permite una rápida germinación.



Distribución de siembra

- Una distribución individual de producto para cada cabezal de distribución nos da una distribución muy precisa.
- Los cabezales de distribución se encuentran cerca del eje de dosificación para tener un recorrido corto que mejora la distribución de semilla.
- Sistema de dosificación fiable con la caja de cambios sin escalonamientos Vario-K.
- Rueda de siembra diseñada para dar una rotación exacta a la caja de cambios.

Rejas / Puntas de siembra

- 150 mm de espacio entre hileras.
- La reja de siembra está junto al brazo vibratorio Kongskilde VTH.
- Colocación precisa de la semilla en suelo firme para asegurar una rápida germinación.
- Cuando se trabaja en zonas rocosas es posible mantener la profundidad deseada de siembra gracias al rápido retorno del brazo a su posición después de librar el obstáculo.



Fácil acceso a la tolva de semillas.



Caja de cambios mecánica Vario-K.



Marcadores hidráulicos.



El diseño compacto asegura un punto de gravedad próximo al tractor.



VS 600 H.

Bastidor abierto

- 4 hileras de brazos con 630 mm de distancia.
- 630 mm de despeje.
- Pasada fácil con residuos de cultivo.
- No hay ruedas colocadas en el marco de siembra, eso da una óptima y simétrica colocación de los brazos.

- Acumuladores hidráulicos en el sistema regulan la colocación de las alas asegurando una siembra adaptada al contorno del campo.

Vibro Seeder arrastrada

Kongskilde ofrece también la opción de la Vibro Seeder arrastrada, el brazo cultivador usado es el Vibro Till 2800.

Esta versión está disponible de 6 a 8 metros de ancho de labor. El uso de la Vibro Seeder arrastrada da una buena visibilidad del cultivador de detrás, ya que la tolva va colocada en el frontal.

El principio de siembra detrás del brazo Vibro Till Heavy es el mismo en la versión suspendida y arrastrada.



4 hileras de brazos que dan un despeje muy elevado para evitar problemas con los restos de cultivo depositados en el suelo.



Versión arrastrada VS 6000 HFP.



La estructura plegable en 2 secciones asegura un ancho de transporte de 3 m.



El control de profundidad se consigue a través de los neumáticos de amplia y baja flotación de la sembradora.



El uso de la tolva frontal de una buena distribución del peso.

Tolva de gran capacidad

- Opciones de capacidad de 1900 - 1100 litros con tolva frontal – tolva trasera suspendida, que permiten muchas hectáreas de trabajo por llenado.
- Fácil acceso a la plataforma de la tolva para llenado rápido con big-bags.
- La tolva trasera suspendida está posicionada cerca del tractor lo

que reduce la demanda de capacidad de levantamiento trasera.

- La tolva suspendida frontal ofrece flexibilidad pudiendo ser usada para otros fines.
- La tolva frontal mejora la distribución de los pesos de la unidad completa de siembra.



Llenado fácil de la tolva con big-bags.

Rastra trasera

- Opción de rastra Max Flow o Wing flow.
- Las rastras traseras van sujetas al paralelogramo de carga, que asegura una buena nivelación de las hileras de siembra y los contornos de la superficie de trabajo.



Rastra trasera Max flow.



Rastra trasera Wing flow.

Información Técnica Vibro Seeder									
	VS 400 H	VS 500 H	VS 600 H	VS 400 HF	VS 500 HF	VS 600 HF	VS 800 HF	VS 6000 HFP	VS 8000 HFP
Emplazamiento de la tolva	Trasera	Trasera	Trasera	Delantera	Delantera	Delantera	Delantera	Delantera	Delantera
Ancho de trabajo, m	4	5	6	4	5	6	8	6	8
Número de salidas, pcs	26	32	40	26	32	40	56	40	56
Distancia entre hileras, cm	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Capacidad tolva, l	1100	1100	1100	1500/1900	1500/1900	1500/1900	1500/1900	1500/1900	1500/1900
Capacidad tolva, kg trigo	825	825	825	1125/1425	1125/1425	1125/1425	1125/1425	1125/1425	1125/1425
Ancho de transporte, m	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Altura de transporte con marcadores, m	2,9	3,4	3,9	2,9	3,4	3,9	4,5	2,8	3,8
Peso en vacío sin accesorios, kg (incl. tolva)	2500	2700	3000	2475	2675	2975	3475	3075	3775
Requerimientos de tractor, HP	110	130	150	110	130	150	190	170	210
Wing Flow rastra trasera	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	-	-
Max Flow rastra trasera	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	-	-
Marcadores hidráulicos	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	-	opcional	-



Howard Iberica S.A.

Carretera Granollers - Girona Km, 1,5
E - 08520 Les Franqueses del Valles
Spain

Tel. +34 9 3861 7150 • Fax. +34 9 3849 3577

mail@hi.kongskilde.com

www.kongskilde.com