

Plan de mantenimiento

HUSQVARNA, DM 340

General	25 h	75 h	100 h	150 h	175 h
Rendimiento de la máquina	Verificar	Verificar	Verificar	Verificar	Verificar

Sistema de agua	25 h	75 h	100 h	150 h	175 h
Conexión de agua	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Juntas hidráulicas		Inspeccionar		Sustituir	

Caja de engranajes	25 h	75 h	100 h	150 h	175 h
Embrague		Verificar		Sustituir	
Juntas de la cubierta de la caja de engranajes		Sustituir		Sustituir	
Aceite		Sustituir		Sustituir	

Sistema eléctrico	25 h	75 h	100 h	150 h	175 h
Cable	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Escobillas de carbón	Inspeccionar	Sustituir	Inspeccionar	Sustituir	Inspeccionar
Rotor		Inspeccionar		Inspeccionar	

Puntos de fijación	25 h	75 h	100 h	150 h	175 h
Cola de milano	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Rosca del eje de husillo	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar

Seguridad/prueba	25 h	75 h	100 h	150 h	175 h
Interruptor de encendido	Verificar	Verificar	Verificar	Verificar	Verificar
Barra de refuerzo/Arranque suave	Verificar	Verificar	Verificar	Verificar	Verificar