

Plan de mantenimiento

HUSQVARNA, FS 400 LV

General	25 h	50 h	100 h	150 h	200 h
Piñón de rueda motriz	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Máquina	Limpiar	Limpiar	Limpiar	Limpiar	Limpiar
Neumáticos	Verificar	Verificar	Verificar	Verificar	Verificar
Inspección visual de toda la máquina	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Cojinetes de bolas de rueda	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar	Lubricar

Equipo de corte y transmisión	25 h	50 h	100 h	150 h	200 h
Cubierta de la correa		Limpiar	Limpiar	Limpiar	Limpiar
Soporte de la cuchilla		Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Cuchillas	Inspeccionar		Sustituir		Sustituir
Correa de transmisión		Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Caja de engranajes		Limpiar	Limpiar	Limpiar	Limpiar
Muelle y palanca de control		Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Debajo del equipo	Limpiar	Limpiar	Limpiar	Limpiar	Limpiar

Motor	25 h	50 h	100 h	150 h	200 h
Filtro de aire	Limpiar	Limpiar	Limpiar	Limpiar	Sustituir
Pernos/conexiones con la cubierta		Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Muelles y conectores del carburador		Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Depósito de combustible					Limpiar
Silenciador		Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Aceite	Sustituir	Sustituir	Sustituir	Sustituir	Sustituir
Filtro de aceite		Sustituir	Sustituir	Sustituir	Sustituir
Bujía		Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar

Transmisión de rótula	25 h	50 h	100 h	150 h	200 h
Correa en transmisión de rótula		Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Tensión de polea de caja de engranajes		Verificar	Verificar	Verificar	Verificar
Cubierta de la caja de engranajes		Limpiar	Limpiar	Limpiar	Limpiar
Arandela hexagonal		Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Muelle de correa de transmisión	Verificar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar

Sistema del mango	25 h	50 h	100 h	150 h	200 h
Sistema antivibraciones	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Brazo OPC del mango	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Perno entre mango superior e inferior	Verificar	Lubricar		Lubricar	
Cables y conexiones		Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Palanca de control de la transmisión		Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar
Tuercas y pernos	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar	Inspeccionar

Seguridad/prueba	25 h	50 h	100 h	150 h	200 h
OPC	Probar				