

**RS-65 HH** 

Sistema abisagrado





#### Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga 36645 - Pontevedra (Spain) Tel. +34 986 556 277 ebs@exlabesa.com www.exlabesa.com



Exlabesa Building Systems, S. A. U. prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio escrito, así como soporte magnético o electrónico, sin la debida autorización expresa y por escrito de nuestra parte. Exlabesa Building Systems, S. A. U. se reserva el derecho a modificar, mejorar o eliminar sin previo aviso cualquiera de los productos mostrados en este catálogo.

Exlabesa Building Systems, S. A. U. no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este catálogo y recomienda al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias que aquí aparecen sean correctas.

Los despieces, listas de materiales, modulaciones y descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos y es responsabilidad del cliente realizar las comprobaciones pertinentes antes de proceder con un pedido.





# Extruding and shaping your world

En **Exlabesa** queremos hacer del aluminio una solución que permita al mundo darle la forma que necesita, descubriendo nuevos caminos para la arquitectura, haciendo que lo imposible sea más posible.

Hacemos realidad las necesidades, sueños y aspiraciones de quienes nos rodean, inspirando nuevas posibilidades, extruyendo y dando formas imposibles al aluminio, con la capacidad de un gigante y la precisión de quien cuida los detalles, para ayudarte a llegar dónde nadie ha llegado antes.

Diseñamos, investigamos, extruimos y fabricamos la solución perfecta para acompañarte en todo aquello que puedas imaginar, con la convicción, la experiencia y la certeza de hacerlo realidad, gracias a nuestra experiencia, inimitables capacidades productivas, tecnología puntera, y el mejor talento de la industria al servicio de lo imposible.

## SISTEMAS EXLABESA

Sistemas abisagrados Sistemas de corredera Puertas de entrada Protección solar Muro cortina Barandillas Perfiles a medida

Tú inspiras la energía que nos mueve, nosotros damos forma al mundo que te inspira



# Enhancing your ideas

# Exlabesa Support Hub



# Damos forma a tus ideas y proyectos.

En el Exlabesa Support Hub te ayudamos a alcanzar las mejores prestaciones y los mejores resultados para tus proyectos de edificación.

# Ponemos nuestro conocimiento, capacidad e ingenio a tu disposición.

Nuestro equipo especializado de arquitectos e ingenieros te acompaña en todo momento para hacer realidad aquello que imaginas, siempre con las máximas garantías y rigor técnico.

Te asesoramos en la correcta elección del sistema **Exlabesa** que mejor se adapte a tu proyecto, así como en el tipo de vidrio que necesitas para alcanzar los requerimientos técnicos y normativos más exigentes.



# Asesoría para proyectos de edificación

- · Cálculos de transmitancia térmica
- Cálculos acústicos
- · Cálculos de inercia
- · Dimensionamiento de perfiles
- Desarrollo de secciones, detalles y encuentros para soluciones en obra
- · Estimaciones de materiales

# Documentación técnica para profesionales

- · Catálogos técnicos
- Manuales de fabricación
- Ensayos AEV
- Ensayos acústicos
- Objetos BIM
- Secciones CAD
- Memorias descriptivas en formato FIEBDC-3

# **RS-65 HH**

Sistema abisagrado con rotura de puente térmico

#### A Diseño

El esquema sobrio y elegante de la serie RS-65 HH cede todo el protagonismo a la fachada. Su apariencia discreta proporciona una gran versatilidad al sistema, lo que hace que se ajuste a la perfección con los cánones de estilo marcados por la arquitectura actual.

#### Características

La serie de ventana y puerta balconera RS-65 HH fija sus piezas por atornillado directo. Su profundidad de marco es de 65 mm y cuenta con rotura de puente térmico mediante poliamidas de 24 mm, lo que permite la máxima eficiencia energética. El Canal de 16 mm aporta robustez y seguridad al sistema.

#### Prestaciones

El sistema de ventana RS-65 HH alcanza una clasificación de clase 4, clase E750 y clase CE3000 en los ensayos AEV. Su barrera térmica le confiere unas propiedades muy superiores a las de una carpintería convencional.

#### Posibilidades

La ventana RS-65 HH cuenta con varias opciones de marco: convencional, para clip y con solapes. Además, ofrece multitud de opciones en cuanto a su apertura y a la posibilidad de escoger herraje oculto y microventilación.







Combinar una estética atractiva con las mejores prestaciones es uno de los principales objetivos en arquitectura. El sistema RS-65 HH garantiza las mejores prestaciones del mercado en cuanto a permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento, a la vez que aporta elegancia y sencillez al conjunto de la obra gracias a su discreto diseño.

- Canal 16
- Opción de herraje oculto y microventilación
- Juntas fabricadas en EPDM
- Varias opciones de marco convencional para clip y con solapes
- DAP/EPD alcance cradle to grave



#### Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga 36645 - Pontevedra (Spain) Tel. +34 986 556 277 ebs@exlabesa.com www.exlabesa.com





# 01

# DATOS TÉCNICOS

Ensayos Dimensiones máximas Características técnicas



#### **PERFILES**

Pesos/perímetros/inercias Perfiles del sistema Perfiles complementarios



### **ACCESORIOS**

Escuadras Juntas Tapas



### **SECCIONES**

Secciones tipo Secciones horizontales Secciones verticales



### **MONTAJES**

Hojas de corte Ventanas Balconeras



### MANUAL

Fabricación Acristalamiento Mantenimiento

#### Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga 36645 - Pontevedra (Spain) Tel. +34 986 556 277 ebs@exlabesa.com www.exlabesa.com







# DATOS TÉCNICOS

Ensayos Dimensiones máximas Características técnicas



#### **Datos técnicos**

Ensayos / Dimensiones máximas / Características técnicas

#### **Ensayo AEV**

Ventana de 2 hojas



Permeabilidad al aire

UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017

Clase 4



Estanqueidad al agua

UNE-EN 1027:2017; UNE-EN 12208:2000

Clase E<sub>750</sub>



Resistencia a la carga del viento

UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017

Clase **CE**<sub>3000</sub>

#### **Ensayo AEV**

Balconera de 2 hojas



Permeabilidad al aire

UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017

Clase 4



Estanqueidad al agua

UNE-EN 1027:2017; UNE-EN 12208:2000

Clase **E**<sub>1050</sub>



Resistencia a la carga del viento

UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017

Clase C4

#### Ensayo térmico

Balconera de 1 hoja



Transmitancia térmica

UNE-EN 10077-1:2017

Ug	Tipologías	Uw
2,7 W/m²K	Balconera de 1 hoja 1100x2200 mm	2,9 W/m²K
1,0 W/m²K	Balconera de 1 hoja 1100x2200 mm	1,6 W/m²K
0,5 W/m <sup>2</sup> K	Balconera de 1 hoja 1100x2200 mm	1,2 W/m²K

#### Ensayo acústico

Ventana de 2 hojas



Aislamiento acústico RW

UNE-EN ISO 10140-2:2011

41 dB<sub>(-1,-3)</sub>

Valores pertenecientes a una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm con acristalamiento de atenuación acústica 40 d $B_{(\cdot),-4)}$ 

#### Tipos de apertura



















#### Dimensiones y peso máximo recomendado



Dimensión	O	H	
Mínima	450 mm	_	_
Máxima	1400 mm	2400 mm	150 kg

Dimensiones y peso máximo recomendado para **1 hoja**. Consultar peso y dimensiones en el resto de tipologías.



- 01 Marco de ventana
- 02 Escuadra de unión
- 03 Desagüe
- 04 Junta central de EPDM
- 05 Junta de batiente para marco y apoyo de vidrio
- 06 Hoja de ventana
- 07 Escuadra de alineamiento

- 08 Junta de batiente de hoja
- 09 Herraje de hasta 150 kg
- 10 Calzo de PVC
- 11 Espuma de polietileno celular
- 12 Junquillo de 25 mm de altura
- 13 Junta de presión de EPDM
- 14 Acristalamiento máximo 50 mm



Exlabesa dispone de una versión online de este documento siempre actualizada (en formato PDF) que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso. Este documento está disponible en www.exlabesa.com.



#### **Datos técnicos**

Ensayos / Dimensiones máximas / Características técnicas

#### **Ensayo AEV**

Ventana de 2 hojas



Permeabilidad al aire

UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017

Clase 4



Estanqueidad al agua

UNE-EN 1027:2017; UNE- EN 12208:2000

Clase **E**<sub>750</sub>



Resistencia a la carga del viento

UNE-EN 12211:2017; UNE- EN 12210:2017

Clase  $\mathsf{CE}_{3000}$ 

#### **Ensayo AEV**

Balconera de 2 hojas



Permeabilidad al aire

UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017

Clase 4



Estanqueidad al agua

UNE-EN 1027:2017; UNE- EN 12208:2000

Clase **E**<sub>1050</sub>



Resistencia a la carga del viento

UNE-EN 12211:2017; UNE- EN 12210:2017

Clase C4

#### Ensayo térmico

Balconera de 1 hoja



Transmitancia térmica

UNE-EN 10077-1:2017

Ug	Tipologías	Uw
2,7 W/m²K	Balconera de 1 hoja 1100x2200 mm	2,8 W/m²K
1,0 W/m²K	Balconera de 1 hoja 1100x2200 mm	1,5 W/m²K
0,5 W/m <sup>2</sup> K	Balconera de 1 hoja 1100x2200 mm	1,1 W/m²K



#### Ensayo acústico

Ventana de 2 hojas



Aislamiento acústico RW

UNE-EN ISO 10140-2:2011

41 dB<sub>(-1,-3)</sub>

Valores pertenecientes a una ventana de 2 hojas de 1230x1480 mm con acristalamiento de atenuación acústica 40 d $B_{\rm cl,~40}$ 

#### Tipos de apertura


















#### Dimensiones y peso máximo recomendado




Dimensión	•	H	
Mínima	450 mm	_	_
Máxima	1400 mm	2400 mm	150 kg

Dimensiones y peso máximo recomendado para **1 hoja**. Consultar peso y dimensiones en el resto de tipologías.



# High Insulation Aplicación de espumas de polietileno celular



- 01 Marco de ventana
- 02 Escuadra de unión
- 03 Desagüe
- 04 Junta central de EPDM
- 05 Junta de batiente para marco y apoyo de vidrio
- 06 Hoja de ventana
- 07 Escuadra de alineamiento

- 08 Junta de batiente de hoja
- 09 Herraje de hasta 150 kg
- 10 Calzo de PVC
- 11 Espuma de polietileno celular
- 12 Junquillo de 25 mm de altura
- 13 Junta de presión de EPDM
- 14 Acristalamiento máximo 50 mm



#### Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga 36645 - Pontevedra (Spain) Tel. +34 986 556 277 ebs@exlabesa.com www.exlabesa.com










# **PERFILES**


Pesos/perímetros/inercias Perfiles del sistema Perfiles complementarios


### EXLABESA ARCHITECTURE


























Trav	esaño de 78 mm		
		kg	1,384
3		mm	595
		lx	24,32
у		ly	10,19










	Hoja de 41,5 mm		
20		kg	1,626
65		mm	732
PT-6520		lx	37,83
	У	ly	16,15


Sistema abisagrado con rotura de puente térmico











	Hoja de 102 mm de apertura	exterior	
28		kg	2,067
.65		mm	948
PT-6528		lx	47,18
	y	ly	40,49












	kg	1,209
	mm	512
	lx	3,09
VΙ	ly	26,61




	Esquinero multiserie 90º		
92		kg	2,611
T-7295		mm	965
붑		lx	69,78
	yl N	ly	69,78
	X		


Esquinero regulable		
4	kg	1,274
	mm	552
	lx	12,17
VI VI	ly	15,71


	Acople de marco para esquir	nero regulable	
7.5	Λ	kg	1,115
65	. /	mm	463
PT-6575		lx	5,00
	yl Lind	ly	19,41
	X		

exlabesa.com 19


# EXLABESA ARCHITECTURE









ul		kg	0,078
	n	mm	38
		lx	0,01
VI		ly	0,02




		kg	0,302
	ſ?	mm	141
		lx	0,26
yl	h r (—2)	ly	0,56



	Junquillo de 10 mm		
EXL-13614	الم	kg	0,273
<del>-</del> -	4	mm	167
À	//	lx	0,84
Î Î	yl d	ly	0,29
	X		



l	
kg	0,294
mm	176
lx	1,02
ly	0,62




	Junquillo de 30 mm		
0495		kg	0,352
$\overline{}$		mm	211
EXL		lx	1,20
û	Al A	ly	1,25
	<u> </u>		


	Junquillo de 35 mm		
EXL-10496		kg	0,371
9		mm	221
Ĥ		lx	1,26
û	Al A	ly	1,76
	x		


	Junquillo de 40 mm		
EXL-10497		kg	0,389
<del>-</del>		mm	231
ĴΙ		lx	1,31
Ω	VI A	ly	2,38
	x		




21










	Junquillo de 20 mm		
EXL-10423		kg	0,266
우		mm	151
ĤΙ		lx	0,62
	y <sub>1</sub> = 4	ly	0,35
	x		









	Junquillo de 40 mm		
EXL-10443		kg	0,393
유		mm	221
ijΙ		lx	1,08
ш I	۷۱ کیا	ly	2,06
	x		




2			
		kg	0,400
		mm	184
		lx	0,27
vI	v	ly	8,42








	Alargadera de 43 mm		
EXL-102		kg	0,305
$\Sigma$	0.0	mm	141
$\mathbf{X}$		lx	0,13
"	٧١	ly	3,43
	x		





### EXLABESA ARCHITECTURE



























	•	marco clip	
		kg	0,470
		mm	225
VI	þ	lx	1,17
vI	L	ly	7,51













Sistema abisagrado con rotura de puente térmico









	Guía de 54,5 mm		
EXL-10489	le formi	kg	0,761
<u>ا</u> ج		mm	393
Ų		lx	7,15
û	yl P	ly	10,24
	X		




	kg	0,837
	mm	471
į į	lx	6,71
VΙ	ly	14,88





Guía de 160 mm		
100 P	kg	1,339
	mm	611
	lx	12,66
y	ly	116,65




	de registro		
		kg	0,184
	n	mm	99
	بال	lx	0,06
yl	0 0	ly	0,40












exlabesa.com 23


## EXLABESA ARCHITECTURE










	kg	0,259
	mm	145
	lx	0,24
VΙ	ly	1,56




	kg	0,268
	mm	175
į	lx	0,31
vI	ly	1,71









_	olape de 80 mm		
-74-12/22		kg	0,410
2		mm	213
1		lx	0,14
l vi	U	ly	10,14




	Acople de marcos para ECV	V-50	
94		kg	0,598
.72	[Da ex	mm	205
PT-7294		lx	0,54
	УI	ly	2,19
	X		·


	Solape superpuesto de 36,5	mm	
EXL-10479		kg	0,300
	៤១	mm	165
Ė		lx	0,13
	уІ	ly	1,64
	x		








	de refuerzo		
EXL-13269	9	kg	0,157
<u>7</u>		mm	89
Ĥ		lx	0,34
û y∣	릣	ly	0,03
	$\overline{\mathbf{x}}$		









# Simbología


Iconos / Descripción



Realización de corte manual











exlabesa.com 27





























exlabesa.com 31





























exlabesa.com 35













































































































exlabesa.com 45
































































































exlabesa.com 59
















































































Soporte de vidrio Glass Rail inFix





Perfil mecanizado EXL-13602 / M51




Consultar instalación, medidas máximas, mecanizados, posición de anclajes y tipologías en el catálogo del sistema Glass Rail inFix. La utilización del sistema Glass Rail inFix limita la instalación de guías de persiana menores de 150 mm.


TRAVESAÑOS						
PT-6560	PT-6561	PT-6562	PT-6563			
<b>/</b>	<b>/</b>	>	<b>/</b>			

MARCOS								
PT-6500	PT-6501	PT-6502	PT-6503	PT-6504	PT-6506	PT-6507	PT-6508	PT-6509
~	<b>/</b>	~	~	<b>/</b>	~	~	~	<b>/</b>

## **EXL-13601**

Pletina de refuerzo para sistemas RS





Perfil mecanizado EXL-13601 / M51



Consultar instalación, medidas máximas, mecanizados, posición de anclajes y tipologías en el catálogo del sistema Glass Rail inFix. La utilización del sistema Glass Rail inFix limita la instalación de guías de persiana menores de 150 mm.

TRAVESAÑOS						
PT-6560	PT-6561	PT-6562	PT-6563			
~	<b>/</b>	/	<b>/</b>			

MARCOS								
PT-6500	PT-6501	PT-6502	PT-6503	PT-6504	PT-6506	PT-6507	PT-6508	PT-6509
<b>~</b>	~	~	~	<b>/</b>	~	~	~	<b>/</b>

## Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga 36645 - Pontevedra (Spain) Tel. +34 986 556 277 ebs@exlabesa.com www.exlabesa.com






# 03


#### ACCESORIOS

Escuadras Juntas Tapas



































73


















































	184001	Blanco	Unidad
	184002	Negro	Unidad
/			
$\mathcal{L}$			



	144046	100x20x2 mm	Unidad
(P)	144047	100x20x3 mm	Unidad
	144048	100x20x4 mm	Unidad
\$ \$ \$ \$ \$ \$	144049	100x20x5 mm	Unidad
	144050	100x20x6 mm	Unidad







Tapa para perfil de	refuerzo	
	273005 (EXL-13268) Negro	Unidad
	<b>273006</b> (EXL-14055) Negro	Unidad















#### Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga 36645 - Pontevedra (Spain) Tel. +34 986 556 277 ebs@exlabesa.com www.exlabesa.com







#### SECCIONES

Secciones tipo Secciones horizontales Secciones verticales



### Simbología

Iconos / Descripción



Escuadra de unión de ingletes



Mecanizado de taladro



Mecanizado con fresadora



Mecanizado de troquel



Desagüe



Tornillo de fijación



Juego de tapas



Herraje



Herraje oculto



Marcado de operación

Sellado de silicona

Calzo de acristalamiento

Realización de apriete




Realización de corte manual





#### 04


#### Índice


#### Secciones horizontales / Secciones verticales






































de polietileno celular


HI


Sistema abisagrado con rotura de puente térmico

## **SH01**

Fijo










exlabesa.com 81





















Sistema abisagrado con rotura de puente térmico

#### SH03 Ventana de 1 hoja






HI

**High Insulation**Aplicación de espumas de polietileno celular

0 1 2 3 4 5







#### 04

## **SH04**


Ventana de 1 hoja + fijo lateral








**High Insulation**Aplicación de espumas de polietileno celular









#### . .

## **SH05**

Ventana de 1 hoja + fijo lateral









**High Insulation**Aplicación de espumas de polietileno celular






Ventana de 2 hoja + fijos inferiores






## **SH06**

Ventana de 2 hoja + fijos inferiores











Balconera de 1 hoja






## **SH07**


Balconera de 1 hoja








Consultar instalación, medidas máximas, mecanizados, posición de anclajes y tipologías en el catálogo del sistema Glass Rail inFix. La utilización del sistema Glass Rail inFix limita la instalación de guías de persiana menores de 150 mm.







## SV08 Puerta de 1 hoja





#### SH08 Puerta de 1 hoja













Ventana de 2 hojas






#### SH09 Ventana de 2 hojas












Balconera de 2 hojas de apertura exterior









exlabesa.com




Balconera de 1 hoja de apertura exterior + fijo lateral










**High Insulation**Aplicación de espumas de polietileno celular














#### Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga 36645 - Pontevedra (Spain) Tel. +34 986 556 277 ebs@exlabesa.com www.exlabesa.com



QUALICOAT ISO 9001 QUALIDECO ISO 14001 QUALANOD ISO 45001

**Exlabesa** dispone de una versión online de este documento siempre actualizada (en formato PDF) que recomendamos utilizar y consultar, en cualquier caso.

Este documento está disponible en www.exlabesa.com.



# 05

#### MONTAJES

Hojas de corte Ventanas Balconeras


#### Exlabesa Building Systems, S. A. U.


Campaña s/n - Valga 36645 - Pontevedra (Spain) Tel. +34 986 556 277 ebs@exlabesa.com www.exlabesa.com




### Índice


Hojas de corte





























#### Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga 36645 - Pontevedra (Spain) Tel. +34 986 556 277 ebs@exlabesa.com www.exlabesa.com



#### 05


#### **HIGH INSULATION**


Aplicación de espumas de polietileno celular para evitar la transmisión de calor por movimiento de aire y por radiación, reduciendo la transmitancia térmica del sistema.

					HI				
PERFILES		<b>151013</b> 40x15 mm	<b>151015</b> 40x10 mm	<b>151018</b> 20x13 mm	<b>151019</b> 25x3 mm	<b>151021</b> 18x10 mm	<b>151023</b> 31x18 mm	<b>151032</b> 12x10 mm	<b>151033</b> 27x10 mm
	PT-6500				<b>√</b>			<b>√</b>	
	PT-6501				<b>√</b>	<b>√</b>			
	PT-6502				<b>√</b>				<b>J</b>
	PT-6503				<b>√</b>		<b>√</b>		
MARCOS	PT-6504				<b>√</b>	<b>√</b>			
	PT-6506								
	PT-6507				<b>√</b>	<b>√</b>			
	PT-6508				<b>√</b>	<b>√</b>			
	PT-6509				<b>√</b>			<b>√</b>	
	PT-6520							<b>√</b>	
	PT-6521								<b>√</b>
HOJAS	PT-6522	<b>√</b>							
	PT-6527	<b>√</b>							
	PT-6528								<b>√</b>
INVERSOR	PT-6551				<b>√</b>			<b>√</b>	
INVERSOR DE MARCO	PT-6552					<b>√</b>			
MARCO PROYECTANTE	PT-6553					<b>√</b>			
	PT-6560							<b>√</b>	
	PT-6561					<b>√</b>			
TRAVESAÑOS	PT-6562								<b>√</b>
	PT-6563						<b>√</b>		
SUPLEMENTO DE MARCO	PT-6570				<b>√</b> <sub>(2 uds.)</sub>			<b>√</b>	
CONDENSACIÓN	PT-6572				<b>√</b>				
CONDENSACION	PT-6581				<b>√</b>				
	PT-6573				<b>V</b> <sub>(2 uds.)</sub>			<b>√</b>	
	PT-6574						<b>√</b>		
ESQUINEROS	PT-6575				<b>√</b>				
	PT-7295				<b>√</b> <sub>(2 uds.)</sub>				<b>V</b>
	PT-6577				<b>√</b> <sub>(2 uds.)</sub>			<b>√</b>	
UNIONES DE MARCO	PT-6579				<b>√</b> <sub>(2 uds.)</sub>			<b>√</b>	
	PT-6580				<b>V</b> <sub>(2 uds.)</sub>			<b>√</b>	




Fijo





1	PT-6500	2	L
	F1-0300	2	Н
Γŧ	EXL-12654	2	L <b>-</b> 56
4.1		2	H - 106



D <b>i</b> seño	Referencia	uds.	Diseño
	112030	4	
	112033	4	
B	152012	4	
	164034	2	E

Diseño		uds.
<b>%</b>	144052	4*
	144047	4 <b>*</b>
	151015	2 L
	151015	2 H
	194185	2 L
<u></u>	194165	2 H
	194164	2 L
1	194104	2 H



L-78 x H-78



Ver índice de hojas de corte para selección de espumas **High Insulation** 

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.

Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.


0 1 2 3 4 5




En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos **EXL-13614** (10 mm) y **EXL-13615** (5 mm) se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje.


Además, la referencia del calzo será 144055.

Fijo + fijo





	PT-6500	2	L
	1-0300	2	Н
	PT-6560	1	L - 48
	[\(\frac{1}{3}\)	2	L - 56
г		2	H1 - 92
Ļ\		2	L - 56
		2	H2 - 92



D <b>i</b> seño	Referencia	uds.	Dlseño	Referencia	uds.
	112030	4	<b>%</b>	144052	8*
	112030	4	<b>A</b>	144047	8 <b>*</b>
	112033	4		194185	4 L
	112033	4		194165	2 H
	152012	4		151015	4 L
77	132012	4		151015	2 H
	222054	2	6	194164	4 L
	222034			194104	2 H
	164034	4			

Vid	rio
V	L - 78 x H1 - 64
V	L- 78 x H2 - 64




Ver índice de hojas de corte para selección de espumas **High Insulation** 

\*

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.

Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.







En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos EXL-13614 (10 mm) y EXL-13615 (5 mm) se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje.

Además, la referencia del calzo será 144055.




Ventana de 1 hoja





Diseño	Referenda	Corte	uds.	mm
]	PT-6501		2	L
	F 1-0301		2	Н
المحمنا	PT-6520		2	L - 54
[-Jean	F1-0320		2	H - 54
L£	EXL-12654		2	L - 163
4 <b>)</b>	LAL-12034		2	H - 213



Diseño	Referencia	uds.	Dlseño	Referenda	uds.
	112031	4		144052	12*
	112034	4	1	194079	2 L
	112004			104070	2 H
B	152012	8		194080	4
	112039	4	<u>~</u>	194185	4 L
	112039	-		194100	4 H
	112036	4		194019	2 L
	112030	_		194019	2 H
Re	152008	4		151013	2 L
<u> </u>	132000			101010	2 H
	164034	<b>*</b>	6	194164	2 L
	104034	-	1	134104	2 H



Vidrio

L - 185 x H - 185

Ver índice de hojas de corte para selección de espumas **High Insulation** 

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.

Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.


0 1 2 3 4 5




En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos **EXL-13614 (10 mm)** y **EXL-13615 (5 mm)** se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje.

Además, la referencia del calzo será 144055.

Puerta de 1 hoja






Diseño	Referencia	Corte	uds.	mm
1111	PT-6502		1	L
HH	1 1 0002		2	Н
r-r-l	PT-6521		2	L - 80
[c-lk-4D,	F1=0321		2	H - 45.5
T.	EXL-12654		2	L - 229
4.1	EXL-12034		2	H - 244.5
	EXL-12648		1	L - 156
w Day	PT-6578		1	L - 87

		uds.				
	112032	2		9	194079	1 L
49	112032				134073	2 H
	112035	2			194080	2
	152012 6		194185	3 L		
77	132012				194103	4 H
	112039 4		194019	2 L		
	112000				104010	2 H
	112038	4			151013	2 L
	112000				101010	2 H
No.	152008	4		2	194164	2 L
9	132000	4		1	134104	2 H
<b>%</b>	144053 8 **	<b>→</b>	110047	1 L		
1	144053	53 8 **		—	283001	1 L



En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos **EXL-13614 (10 mm)** y **EXL-13615 (5 mm)** se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje. Además, la referencia del calzo será 144055.



#### Vldrlo





Ver índice de hojas de corte para selección de espumas **High Insulation** 

\*

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.


Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.




113




Ventana de 1 hoja de apertura exterior





Diseño	Referenda	Corte	uds.	mm
	PT-6501		2	L
	P1-0501		2	Н
البعدا	PT-6528		2	L <b>-</b> 54
"That y			2	H - 54
L£	EXL-12654		2	L - 208
٠ <u>١</u> ١	EXL-12054		2	H - 258
	EXL-10499		1	L



Dlseño	Referencia	uds.	Diseño	Referencia	uds.
	112031	4		144052	8 <b>*</b>
	112034	4	1	194079	2 L
	112001	·		)	2 H
B	152012	8		194080	4
	112039	4		194185	4 L
	112039	4	450	194100	4 H
	112037	4		194019	2 L
	112037	-	<u> </u>	134013	2 H
Re	152008	4		151013	2 L
0	102000			131013	2 H
*************************	159047	L/500	2	194164	2 L
-mm	139047	L/300	17	134104	2 H

Vidrio
L - 230 x H - 230

HI

Ver índice de hojas de corte para selección de espumas **High Insulation** 

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.

Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.

0 1 2 3 4 5



En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos **EXL-13614 (10 mm)** y **EXL-13615 (5 mm)** se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje.

Además, la referencia del calzo será 144055.

8


27


#### 05

# **HC06**

В

51.5





	PT-6500	2	L
	11-0300	2	Н
<u></u>	PT-6553	2	L - 46
ЦШ	F1-0333	2	H - 46
البعدا	PT-6528	2	L - 103
"Hary	F1-0320	2	H - 103
LÆ.	EXL-12654	2	L - 257
- t t	EXL-12034	2	H - 307
	EXL-10499	1	L

Diseño   Referencia   uds.   Diseño   Referencia   uds.	
112034 12 144052 16  152012 12 194185 4  2	
152012 12 2 194185 4	
152012 12 194185 4	
4	
	7
112039 4 194019 2	
112037 4 151013	
112037 4 151013	
152008 4 194164	
152008 4 194164 2	9



L-279 x H-279

В

(HI)

Ver índice de hojas de corte para selección de espumas High Insulation

En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos **EXL-13614 (10 mm)** y **EXL-13615 (5 mm)** se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje.

Además, la referencia del calzo será 144055.

exlabesa.com

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.


Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.





115





Ventana de 2 hojas












Diseño	Referencia	uds.	Diseño	Referencia	uds.
	112031	4		144052	20*
	112034	4	1	194079	2 L
	112054			104073	3 H
B	152012	12		194080	4
	112039	8		194185	4 L
	112039	0	<u></u>	194105	8 H
	112036	8		194019	2 L
	112030	0		194019	3 H2
	152008	8		151012	2 L
90	152006	0		151013	4 H
	194051	1		194164	2 L
	194031	'	7	154104	4 H
	164034	2			





L/2 - 160.5 x H - 185





Ver índice de hojas de corte para selección de espumas **High Insulation** 

nldades son orle

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.


Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.





exlabesa.com 117





Ventana de 2 hojas de apertura exterior











Diseño	Referencia	uds.		Referencia	uds.
	112031	4		144053	16 <b>*</b>
	112034	4		194079	2 L
					3 H
B	152012	12		194080	4
					4 L
	112039	8	<b>*</b>	194185	8 H
					2 L
	112037	8		194019	3 H
					2 L
10	152008	8		151013	4 H
	40.405.4				2 L
	194051	1	15	194164	4 H
4mm)	159047	L/500			

En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos **EXL-13614 (10 mm)** y **EXL-13615 (5 mm)** se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje.

Además, la referencia del calzo será 144055.



L/2 - 205.5 x H - 230



V2 - 205.5 x H - 230



Ver índice de hojas de corte para selección de espumas High Insulation

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.


Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.





119 exlabesa.com





Balconera de 2 hojas











Diseño	Referencia	uds.	D <b>i</b> seño	Referencia	uds.
	112032	4		144052	20*
	112035	4		194079	2 L
					3 H
B	152012	12		194080	4
					4 L
	112039	8	<del>*************************************</del>	194185	8 H
					2 L
	112038	8	7	194019	3 H
	450000			454040	2 L
90	152008	8		151013	4 H
	104054			404404	2 L
	194051	1	1	194164	4 H
	164034	2			

En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos **EXL-13614 (10 mm)** y **EXL-13615 (5 mm)** se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje.

Además, la referencia del calzo será 144055.



L/2 - 213.5 x H - 251



V L/2 - 213.5 x H - 251



Ver índice de hojas de corte para selección de espumas High Insulation

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.


Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.




121 exlabesa.com




# HC10 Puerta de 2 hojas









Utilizar el juego de fresas de los travesaños en el umbral de puerta (PT-6578)







D <b>i</b> seño	Referencia	uds.	Diseño	Referencia	uds.
	112032	2	1	194079	1 L
	112002			104070	3 H
	112035	2		194080	2
	152012	10		194185	3 L
Ŋ	152012	10	<u></u>	194105	8 H
	112039	8		194019	2 L
	112039	0	<b></b>	194019	3 H
	112038	8		151013	2 L
	112036	0		151015	4 H
( Real	152008	8		194164	2 L
	132008	0		194104	4 H
	194051	1		110047	1 L
	144052	16 *		283001	1 L

En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos **EXL-13614 (10 mm)** y **EXL-13615 (5 mm)** se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje.

Además, la referencia del calzo será 144055.



V L/2 - 213.5 x H - 216.5



**V**<sub>2</sub> L/2 - 213.5 x H - 216.5



Ver índice de hojas de corte para selección de espumas High Insulation



Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.


Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.




123 exlabesa.com




Puerta de 2 hojas de apertura exterior









Utilizar el juego de fresas de los travesaños en el umbral de puerta (PT-6578)







Diseño	Referencia	uds.	<b>Di</b> seño	Referencia	uds.
	112032	2	1	194079	1 L
	112002			104070	3 H
	112035	2		194080	2
	152012	10		194185	3 L
N	132012	10		194105	8 H
	112039	8		194019	2 L
	112039	0	<u></u>	194019	3 H
	112037	8		151013	2 L
	112037			151015	4 H
See .	152008	8	2	194164	2 L
9	132008	0	7	194104	4 H
	194051	1		110047	1 L
	144052	8 <b>*</b>		283001	1 L



En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos **EXL-13614 (10 mm)** y **EXL-13615 (5 mm)** se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje.

Además, la referencia del calzo será 144055.







**(/**2-218.5 x H - 219.5



Ver índice de hojas de corte para selección de espumas High Insulation




Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.


125 exlabesa.com




Ventana osciloparalela de 1 hoja (130/150 kg) L1 125.5 L1 - 220.5 A 74.5 L1 - 198.5 40 L1 - 49.5 С В 40 59 125.5 99.5 H - 251 H - 80 99.5 125.5 59 




#### Dimensiones mínimas y máximas de hoja



174	PT-6502	2	L
THT!	1 1-0302	2	Н
	EXL-1500	2	L-150
r <del>-r</del> -	PT-6521	2	L1 - 49.5
- Full-igg	F 1-0321	2	H - 80
1111	PT-6561	1	H - 88
		2	L1 - 198.5
ГF	EXL-10493	2	H - 279
4.1	LXL-10433	2	L2 - 65.5
		2	H - 146







Hoja de corte válida para pesos máximos de hoja de 130 y 150 kg

Diseño		uds.
	112032	4
	112035	4
B	152012	8
	112039	4
	112038	4
	152008	4
	115043	2
	164034	4

<b>©</b>	144052	12*
	144052 144047	4 <b>*</b>
9	194079	2 L1
	194079	2 H
	194080	4
	404405	4 L1 2 L2
<b>*</b>	194185	6 H
	194019	2 L
	194019	2 H
	151015	2 L2
1510	131013	2 H
	151013	2 L1
	131013	2 H
2	194164	2 L1 2 L2
)5	134104	4 H



V L1 - 220.5 x H - 251


**1** L2 - 87.5 x H - 118

(HI)

Ver índice de hojas de corte para selección de espumas High Insulation

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.

Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.








Será necesario apoyar el carril de rodadura en toda su longitud. En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos EXL-13614 (10 mm) y EXL-13615 (5 mm) se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje. Además, la referencia del calzo será 144055.




**HC13** Ventana osciloparalela de 1 hoja (180 kg) L1 125.5 L1 - 220.5 A 74.5 L1 - 198.5 40 L1 - 49.5 С В 40 59 125.5 99.5







#### Dimensiones mínimas y máximas de hoja





Hoja de corte válida para pesos máximos de hoja de 180 kg

177	PT-6502	2	L
HH		2	Н
	EXL-1500	2	L - 150
	PT-6570	1	L
المحنا	PT-6521	2	L1 - 49.5
[v4+th	P1-0521	2	H - 112
	PT-6561	1	H - 120
		2	L1 - 198.5
Ţ	EXL-10493	2	H - 311
	EAL-10493	2	L2 - 65.5
		2	H - 178

>	Ь	1
A	_	-
> E	3	C

D <b>i</b> seño	Referencia	uds.	Diseño	Referencia	uds.
	112032	4	<b>%</b>	144052	12*
	112032	4	4	144052 144047	4 <b>*</b>
	112035	4		194079	2 L1
					2 H
B	152012	8		194080	4
					4 L1 2 L2
	112039	4	<b>6</b>	194185	6 H
	112038	4		194019	2 L
A ST	112036	4	7	194019	2 H
	152008	4		151015	2 L2
	152006	4		151015	2 H
	115043	2		151013	2 L1
	115043	2		151013	2 H
	404024	*	<u>A</u>	404464	2 L1 2 L2
	164034	4	1	194164	4 H



L1 - 220.5 x H - 283


L2 - 87.5 x H - 150

HI

Ver índice de hojas de corte para selección de espumas **High Insulation** 


Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.


Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.





Será necesario apoyar el carril de rodadura en toda su longitud. En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos EXL-13614 (10 mm) y EXL-13615 (5 mm) se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje. Además, la referencia del calzo será 144055.














174	PT-6502		2	L
HH			2	Н
	EXL-1500		2	L
المنا	PT-6521		4	L2/2 - 12
-	F1-0321	-1-0321		H - 80
	PT-6551		1	H - 154
133	PT-6561		2	H - 88
			4	L2/2 - 161
L.	EXL-10493		4	H - 279
ų į	EXL-10493		4	L1 - 65.5
			4	H - 146

174	PT-6502	2	L
LTT.	1 1-0302	2	Н
	EXL-1500	2	L
المحدا	PT-6521	4	L2/2 - 12
[-]-iD	P1-0521	4	H - 80
1	PT-6551	1	H - 154
	PT-6561	2	H - 88
		4	L2/2 - 161
T;	EXL-10493	4	H <b>-</b> 279
Ļţ	EXL-10493	4	L1 - 65.5
		4	H - 146



Herraje 150 kg




Hoja de corte válida para pesos máximos de hoja de 130 y 150 kg



Será necesario apoyar el carril de rodadura en toda su longitud. En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos EXL-13614 (10 mm) y EXL-13615 (5 mm) se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje. Además, la referencia del calzo será 144055.

Diseño	Referencia	uds.	Diseño	Referencia	uds.
	112032	4		164034	6
	110005		•	144052	24*
	112035	4	<b>1</b>	144052	8 🜟
				144047	8 🜟
	152012	12	9	194079	2 L2
N	132012	12		194073	3 H
	112039	8		194080	4
1					4 L1
	112038	8		194185	4 L2
	112000			104100	12 H
ne les	152008	8		194019	2 L2
9	132000	0	<b>5</b>	134013	3 H
- And	115010			151015	4 L1 4 H
	115043	4		151013	2 L2 4 H
					4 L1 4 L2
	194051	1	5	194164	8 H



#### Vldrlo

11 - 87.5 x H - 118

**(7)** L2/2 - 183 x H - 251

Va L2/2 - 183 x H - 251

11 - 87.5 x H - 118



Ver índice de hojas de corte para selección de espumas High Insulation

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.

Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.




131 exlabesa.com




Ventana osciloparalela de 2 hojas (180 kg) L1 L2 L1 - 87.5 28.5 59 95 L2/2 - 183 176 Α 48 L1 - 65.5 17.5 74.5 L2/2 - 161 74.5 L2/2 - 12 9.5 С В 40 59 را المالية 125.5 99.5 H - 150 H - 283 H-311  $\perp$ 99.5 157.5 91 24

4 111111



#### Dimensiones mínimas y máximas de hoja




Herraje 180 kg



Hoja de corte válida para pesos máximos de hoja de 180 kg

Diseño	Referencia	Corte	uds.	mm
111	PT-6502		2	L
Тип			2	Н
	EXL-1500		2	L - 150
	PT-6570		1	L
البينا	PT-6521		4	L2/2 - 12
[-4-t]	P1-0521		4	H - 112
Ħ	PT-6551		1	H - 186
	PT-6561		1	H - 120
			4	L1 - 65.5
<u> </u>	EXL-10494		4	H - 178
ι <i>τ</i>	EXL-10494		4	L2/2 - 161
			4	H - 311

	112032	4	•		164034	6
	112035	4	•	<b>^</b>	144052	24*
	112035	4			144052 144047	8 <b>*</b> 8 <b>*</b>
5	152012	12			194079	2 L2 3 H
	112039	8			194080	4
	112038	8		6	194185	4 L1 4 L2 12 H
	152008	8	-		194019	2 L2 3 H
	115043	4			151015	4 L1 4 H 4 L2
					151013	4 H
	194051	1	1	E	194164	4 L1 4 L2
- <b>(</b> [[]]						8 H



Vidrio

L1 - 87.5 x H - 150

V2 L2/2 - 183 x H - 283

V<sub>3</sub> L2/2 - 183 x H - 283

V L1 - 87.5 x H - 150

HI

Ver índice de hojas de corte para selección de espumas **High Insulation** 

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.

Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.


0 1 2 3 4 5





Será necesario apoyar el carril de rodadura en toda su longitud. En estas hojas de corte se estipula una inserción de vidrio de 14 mm, no obstante, cuando se instalen los junquillos EXL-13614 (10 mm) y EXL-13615 (5 mm) se debe reducir la inserción a 11 mm para permitir su clipaje. Además, la referencia del calzo será 144055.




HC16 Ventana de 2 hojas RC2







D <b>i</b> seño	Referencia	Corte	uds.	mm
174	PT-6502		2	L
[][	F1=0302		2	Н
المحنا	PT-6521		4	L/2 - 42.5
[rapidity]	P1-0321		4	H - 80
	PT-6551		1	H - 162
Г.	EXL-10493		4	L - 191.5
<b>Ц</b> [	EXL-10493		4	H <b>-</b> 279



Diseño					uds.
	112032	4	<b>&amp;</b>	144053	
	112032	4		144049	10 🛣
	112035	4	1	194079	2 L
	112033			194079	3 H
B	152012	12		194080	4
	112039	8		194185	4 L
	112039	0		194103	8 H
	112038	8		194019	2 L
	112030		<b>T</b>	134013	3 H
Res	152008	8	2	110015	2 L
	132000		2	110013	4 H
	194051	1		222170	L/400
	164034	2		Soudatherm SFI 600P	

#### Vidrio 44.2-12-44.1

L/2 - 211.5 x H - 249

**(**) L/2 - 211.5 x H - 249

(HI)

Ver índice de hojas de corte para selección de espumas **High Insulation** 

Estas unidades son orientativas y varían en función del tipo de ventana y de sus dimensiones.


Consultar el MANUAL DE FABRICACIÓN para determinar las cantidades adecuadas en función de la dimensión de la ventana.

#### Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga 36645 - Pontevedra (Spain) Tel. +34 986 556 277 ebs@exlabesa.com www.exlabesa.com







MANUAL

Fabricación Acristalamiento Mantenimiento



### Manual de fabricación

Sistemas de carpintería

A través de este manual se expone de manera práctica y sencilla la fabricación del sistema **RS-65 HH**. En caso de que no se sigan estas pautas de fabricación, o en el caso de la utilización de componentes diferentes a los reflejados en este catálogo, no se garantizan las prestaciones del sistema.

Se detallan a continuación los diferentes puntos a seguir para la fabricación de ventanas del sistema:

### 01) PROCESO DE CORTE

# (02) MECANIZADOS

- 2.1 Troquel
- 2.2 Fresados
- 2.3 Mecanizados no incluidos en el troquel

### (03) DESAGÜES Y DESCOMPRESIÓN

- 3.1 Desagües y descompresión de fijos
- 3.2 Desagües y descompresión de aperturas

### 04) ENSAMBLAJE

- 4.1 Colocación de juntas y espumas de polietileno celular
- 4.2 Ensamblaje de perfiles
- 4.3 Colocación de las juntas centrales y de umbral

### (05) ACRISTALAMIENTO

- 5.1 Calzos
- 5.2 Colocación de los calzos
- 5.3 Colocación de espumas de polietileno bajo el vidrio
- 5.4 Tabla de acristalamiento
- 5.5 Colocación del vidrio

## (06) RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN: RC2

- 6.1 Perfiles utilizables para este tipo de certificación
- 6.2 Vidrio
- 6.3 Pieza de sujeción del vidrio
- 6.4 Herraje
- 6.5 Instalación de la ventana en obra

### (07) MANTENIMIENTO

- 7.1 Normativa
- 7.2 Recomendaciones
- 7.3 Mantenimiento
- 7.4 Precauciones


### PROCESO DE CORTE

Se deben tener en cuenta los diferentes parámetros en función del tipo de corte (pudiendo ser este a 90º o 45º), la altura, etc.

La configuración del tipo de ventana varía las dimensiones de corte de los perfiles. Para ello, se dispone de descuentos detallados en las **HOJAS DE CORTE** de este catálogo.

El proceso de corte se debe realizar con la maquinaria adecuada. Los ángulos de corte, unidades y longitudes se detallan en las hojas de corte en función del tipo de ventana.

A continuación, mostramos un ejemplo de una de las hojas de corte:




PERFILES			
			L
	**********		Н
			L
			Н
			L
			Н
			L/H
			L
			Н
			L
	**********		Н
			L
	***************************************		Н


Una vez realizado el corte, se debe identificar mediante un etiquetado de manera manual o informatizada. Este proceso es de gran utilidad para el correcto mecanizado y ensamblaje de estos elementos.


Se recomienda realizar el etiquetado en las caras no vistas de la perfilería para evitar dañar el acabado superficial.

En este etiquetado se deben describir los siguientes puntos:

- Descripción de la obra
- Tipo de ventana
- Posición del perfil
- Referencia del perfil









Este catálogo mantiene el mismo criterio en todos los elementos para identificar lado derecho e izquierdo.

Para ello, nuestro posicionamiento con respecto a la vista de la ventana es desde la parte interior.

139

exlabesa.com





## (02) MECANIZADOS


Una vez cortados y etiquetados los perfiles, realizaremos los mecanizados necesarios para la fabricación del bastidor. Elegiremos las operaciones necesarias en función de la utilidad del bastidor (fijo, ventana de 1 hoja, ventana de 2 hojas, etc.).


El sistema **RS-65 HH** cuenta con un troquel que nos permite realizar todos los mecanizados necesarios. Este troquel es compartido con el sistema RS-77 HH.

#### 2.1 TROQUEL
























#### 06

#### M1 MECANIZADO DE DESAGÜE DE MARCO




Consultar el apartado de **Desagües y descompresión**. En este apartado se describen las unidades y los diferentes tipos de desagües y descompresiones necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.


MARCOS									TRAVE	SAÑOS		
PT-6500	PT-6501	PT-6502	PT-6503	PT-6504	PT-6506	PT-6507	PT-6508	PT-6509	PT-6560	PT-6561	PT-6562	PT-6563
<b>/</b>	~	~	~	~	~	<b>~</b>	~	<b>/</b>	<b>✓</b>	~	<b>/</b>	<b>✓</b>



#### M2 MECANIZADO DE ESCUADRAS DE MARCO



#### M3 MECANIZADO DE BISAGRAS






#### P01 PLANTILLA PARA MECANIZADO DE BISAGRAS

El sistema de Canal 16 mm cuenta con una plantilla (215201) para la realización de taladros de fijación de la bisagra.


Para realizar esta operación se deben pretaladrar las perforaciones para soporte de compás y de marco con Ø2,5-3 mm y las posiciones de los tetones con Ø6 mm.

Posteriormente, se harán los alojamientos de tornillos para el soporte del marco 1 y del compás 2, y el punto 3 según plano de montaje. Estos soportes tendrán la misma distancia de taladros.




#### 06

#### M4 MECANIZADO DE TOPES DE TRAVESAÑO






#### M5 MECANIZADO DE ESCUADRAS DE HOJA




#### 06

#### M6 MECANIZADO DE CAJERA CREMONA






#### M7 MECANIZADO DE TALADROS DE MANILLA (PLANTILLA)




#### 2.2 FRESADOS


#### F01 Fresado marcos clip

Los marcos clip requieren de un fresado de las patillas previo al troquelado de las escuadras. Para ello, indicamos los tipos de mecanizado necesarios.











	WARCOS								
PT-6500	PT-6501	PT-6502	PT-6503	PT-6504	PT-6506	PT-6507	PT-6508	PT-6509	
				<b>✓</b>		<b>/</b>			




#### F02 Fresado travesaños


Los encuentros entre travesaño-marco y travesaño-travesaño requieren del fresado de uno de los elementos de la unión. El perfil de umbral también necesitará un fresado para su unión con el marco. Para ello, indicamos los tipos de mecanizado necesarios para el sistema.





# **B** Fresado de umbral






#### 2.3 MECANIZADOS NO INCLUIDOS EN EL TROQUEL

#### M01 Taladros en marco para unión de travesaños y umbral

Las uniones entre travesaño-marco, travesaño-travesaño y umbral-marco se realizan mediante topes de travesaño, atornillado o combinación de ambos. Indicamos los tipos de mecanizado necesarios para los casos de unión atornillada.




exlabesa.com 151



## (03) DESAGÜES Y DESCOMPRESIÓN

Para el correcto funcionamiento de la serie son necesarios los sistemas de desagüe para la evacuación de agua en la cámara exterior de la carpintería, y los sistemas de descompresión, para mejorar esta evacuación.

#### 3.1 DESAGÜES Y DESCOMPRESIÓN DE FIJOS






#### Desagüe

Este tipo de desagüe se realiza mediante la operación M1 del troquel tanto en marcos como en travesaños.


#### Marcos





#### Travesaños





# 



#### Descompresión


Para mejorar la evacuación del agua de las cámaras exteriores, debemos aplicar mecanizados de descompresión según los criterios que se indican a continuación:



#### Marcos

Junta de apoyo (194185)


En el supuesto de que no realicemos el sellado exterior por encima de la junta de batiente (194185), debemos realizar la descompresión del marco mediante un corte (de aproximadamente 50 a 100 mm) de los vértices del marco.





Al sobrepasar dimensiones de 1600 mm de altura se debe reducir el intervalo entre mecanizados de L ≤ 1050 mm a L ≤ 465 mm para el correcto funcionamiento del sistema. Además, se recomienda que en caso de coincidir en una ventana de 2 hojas un mecanizado bajo el inversor, este mecanizado se traslade 100 mm bajo la hoja pasiva.

#### 3.2 DESAGÜES Y DESCOMPRESIÓN DE APERTURAS




#### Desagüe de marcos y travesaños

Este tipo de desagüe se realiza con la operación M1 del troquel tanto en marcos como en travesaños.

#### Marcos






#### Desagüe de hojas

Este desagüe se realiza mediante un mecanizado manual o copiadora realizando una ranura de 4x20 mm en la cámara exterior de la hoja. No obstante, también se puede utilizar la operación M7 del troquel para hacer los mecanizados de escuadra exterior a modo de desagüe.

#### Hojas





#### ( Descompresión de marcos

Para permitir la descompresión del marco, se debe realizar un corte de 50 mm de la junta de batiente (194185) en la parte superior del mismo y a 100 mm de los vértices del marco.



06)

(05)






#### Descompresión de hoja

Para permitir la descompresión de la hoja, se deben realizar los siguientes mecanizados de 4x20 mm mediante copiadora. También se puede utilizar la operación M7 del troquel para hacer los mecanizados de escuadra exterior a modo de desagüe.

#### Hojas









(06)

(05)

Al sobrepasar dimensiones de 1600 mm de altura se debe reducir el intervalo entre mecanizados de L ≤ 1050 mm a L ≤ 465 mm para el correcto funcionamiento del sistema. Además, se recomienda que en caso de coincidir en una ventana de 2 hojas un mecanizado bajo el inversor, este mecanizado se traslade 100 mm bajo la hoja pasiva.

exlabesa.com 153



## (04) ENSAMBLAJE

Una vez que los perfiles han sido cortados y mecanizados, procederemos al ensamblaje.

Este proceso se debe realizar en un entorno adecuado, ya que en esta fase los perfiles pueden sufrir desperfectos durante su manipulación. Los pasos a seguir son los siguientes:

#### 4.1 COLOCACIÓN DE JUNTAS Y ESPUMAS DE POLIETILENO CELULAR


El primer punto es la colocación de las juntas de batiente de los marcos, travesaños y hojas aprovechando el corte de los perfiles como guía de corte para estos elementos. Para la colocación de estas juntas se debe tener en cuenta lo siguiente:


- Las juntas se deben cortar con un exceso de material de aproximadamente un 10% de la longitud del perfil
- · Ya posicionadas y cortadas, se debe comprobar que están bien colocadas y que mantienen un aspecto uniforme
- · Cuando los perfiles estén ensamblados, hay que pegar estas juntas entre ellas con silicona de polímero


Antes de realizar el ensamblaje, en caso de optar por la configuración **HI**, debemos instalar las espumas de polietileno celular tanto en el interior del tubular como en el exterior.

En el interior reduciremos la dimensión de las juntas aproximadamente 100 mm para permitir la posterior instalación de las escuadras. En cambio, las espumas exteriores se colocarán con la totalidad de la dimensión del perfil.

\*\*Consultar la sección de **PERFILES** para elegir las espumas adecuadas para cada perfil y **ACRISTALAMIENTO** para seleccionarlas en función de si es un elemento fijo o practicable.









#### **APERTURAS**





Ver índice de hojas de corte para selección de espumas **High Insulation** 



Las juntas de presión se instalarán posteriormente a la colocación del vidrio y el clipaje de los junquillos. Los cortes se realizarán a 45º.


#### 4.2 ENSAMBLAJE DE PERFILES

Cuando se hayan comprobado los mecanizados y colocado las juntas de apoyo y batiente procederemos al ensamblaje de perfiles. Esta tarea requiere la utilización de elementos de unión (escuadras, topes de travesaño, tornillería, etc.). Todos estos elementos se identifican en cada perfil y se recogen en el apartado de **ACCESORIOS**.

Los ensamblajes entre perfiles necesitan un sellado de silicona en las partes en contacto para garantizar la estanqueidad del sistema.


#### **ENSAMBLAJE DE MARCOS**

E001 Ensamblaje de marcosE002 Ensamblaje de marcos clip



#### **ENSAMBLAJE DE TRAVESAÑOS**

E003 Ensamblaje de travesaños



#### **ENSAMBLAJE DE HOJAS**


E004 Ensamblaje de hojas


**E005** Ensamblaje de hojas / Escuadra de alineamiento opcional

**E006** Ensamblaje de inversor

#### **ENSAMBLAJE DE UMBRAL**


E007 Ensamblaje de umbral de puertaE008 Ensamblaje de acople de hoja de puerta









**E001**Ensamblaje de marcos








ACCE	SORIOS	MECANIZADO	PT-6500	PT-6501	PT-6502	PT-6503	PT-6506	PT-6508	PT-6509	PT-6552	PT-6553
	112030	M2	01						01		
	112031	M2		01		01		01			
	112032	M2			01		01				
	112033	M2	02						02		
	112034	M2		02		02		02		0102	01 02
	112035	M2			02		02				
9	152012		03	03	03	03	03	03	03	03	03
$\bigcirc$	184001 184002	M1	04	04	04	04	04	04	04	04	04
	164034 164035	M1									




Sistema abisagrado con rotura de puente térmico


**E002** Ensamblaje de marcos clip









ACCE	SORIOS	MECANIZADO	PT-6504	PT-6507
	112030	M2		
	112031	M2	01	01
	112032	M2		
	112033	M2		
	112034	M2	02	02
	112035	M2		
D	152012		03	03
Q	184001 184002	M1		
	164034 164035	M1		






06






Ante la imposibilidad de atornillar el travesaño, o de poder utilizar el tope de travesaño, se deben reforzar estas uniones mediante un ángulo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema


ACCE	SORIOS	MECANIZADO	PT-6560	PT-6561	PT-6562	PT-6563
<b>(</b> )	222054	M4	01			
8	222055	1714	9			
\$	115043	M4		01		01 (2 uds.)
3	115044	M4			01	
	Ø4.2x50 mm	Mecanizado manual		02	02	02
B	152012		1	1	1	1
	184001 184002 184009 194010	M1	03	03	03	03
	164034 164035	M1				




Los travesaños pueden ser utilizados como marcos con solape exterior. Para ello, se podrá instalar la escuadra de alineación en este tipo de configuraciones.

# **E004**Ensamblaje de hojas







ACCESORIOS		MECANIZADO	PT-6520	PT-6521	PT-6522	PT-6527	PT-6528
	112036	M5	01				
	112037	M5					01
	112038	M5		01	01	01	
	112039	M5	02	02	02	02	02
Z	152008		<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<u></u>
	117019		03	03	03	03	03
B	152012		04	04	04	04	04









ACCESORIOS		MECANIZADO	PT-6520	PT-6521	PT-6522	PT-6527	PT-6528
Ž	129436	М6	01				
Ø	129437	М6			01		
	129438	М6					01
Ø	129439	М6		01			
<b>L</b> i	129441	М6				01	




Sistema abisagrado con rotura de puente térmico


# **E006** Ensamblaje de inversor









ACCE	SORIOS	MECANIZADO	PT-6550
Mp	194051		01
	Ø4.2x25 mm	Mecanizado manual	02








ACCE	SORIOS	MECANIZADO	PT-6578
4	Ø4.2x50 mm	M01	01










#### 4.3 COLOCACIÓN DE LAS JUNTAS CENTRALES Y DE UMBRAL

Una vez obtengamos los bastidores necesarios, colocaremos la junta central en las zonas de apertura.

Esta junta se puede colocar cortada a 90°, utilizando el ángulo vulcanizado, y a 45° si prescindimos de él. En el inversor se colocará a 90°. Posteriormente a la colocación de la junta central, se pegarán los encuentros para garantizar el funcionamiento y estanqueidad del sistema.

Debemos tener en cuenta las mismas apreciaciones con la junta central que las descritas en el apartado Colocación de juntas.



# **ACRISTALAMIENTO**

Los vidrios, sean recocidos o templados, han de colocarse de tal forma que en ningún caso puedan sufrir esfuerzos, tanto por contracciones o dilataciones del propio vidrio, como por los elementos de sujeción. Se recomienda que el acristalamiento no se posicione a más de 15º respecto a la vertical, tanto en fijos como en practicables.

Deben considerarse los criterios de acristalamiento de la ventana a obra y métodos de montaje indicados en la norma UNE 85222, donde se incluyen el posicionamiento de los calzos y las características de estos para el acristalamiento de la ventana. Asimismo, se deben respetar los criterios establecidos en la norma UNE-EN 12488. Vidrio para la edificación. Recomendaciones para el acristalamiento. Reglas de montaje para acristalamiento vertical e inclinado.

#### 5.1 CALZOS

El calzo de acristalamiento es una pieza de material colocada entre el panel de vidrio y el cerco para prevenir el contacto directo entre ambos. Tiene por objeto conseguir la inmovilización del vidrio en los cercos de las ventanas, con lo que se consiguen los siguientes efectos:

- · Asegurar un posicionamiento correcto del acristalamiento dentro del cerco
- Transmitir al cerco, en los puntos apropiados, el peso del propio acristalamiento y los esfuerzos que este soporta
- Evitar el contacto entre el vidrio y el cerco

Los calzos de acristalamiento se diferencian entre calzos de apoyo y calzos perimetrales:



#### C1 CALZOS DE APOYO

Sus funciones son:

- Transmitir el peso del vidrio al cerco y a la construcción de alrededor
- · Colocar la unidad de vidrio en el cerco
- Evitar el contacto entre el vidrio y cualquier componente del cerco
- · Permitir el paso del agua por su parte inferior

Los calzos de apoyo se colocan de acuerdo con el tipo de cerco.

No se usan más de dos calzos de apoyo en el borde inferior del vidrio en caso de acristalamiento fijo.

La distancia mínima entre la esquina del cerco y el borde es la misma que en los calzos de seguridad.



#### C2 CALZOS PERIMETRALES

Los calzos perimetrales o de colocación son aquellos que mantienen el vidrio en la posición correcta y evitan el contacto entre vidrio y cerco, así como los desplazamientos del vidrio en las maniobras de las ventanas practicables.

Los calzos de colocación se requieren en cercos en los que hay un riesgo de deslizamiento del vidrio (ventanas practicables, vibraciones, etc.).


La posición de estos calzos en el bastidor ayuda a transmitir correctamente las cargas a la estructura del cerco.


La distancia mínima entre la esquina del cerco y el borde más cercano del calzo es la longitud de un calzo de colocación y nunca menor de 50 mm, para evitar tensiones excesivas sobre las esquinas del vidrio.


#### 5.2 COLOCACIÓN DE LOS CALZOS


Se muestran a continuación las posiciones de los calzos en función del tipo de cerco. Para todos los casos reflejados, los calzos deben situarse en los extremos de los bastidores y a una distancia de 1/10 de su longitud.


El número de estos calzos a colocar es, como mínimo, de dos parejas por cada lado del bastidor situadas en los extremos de los mismos y a una distancia de 1/10 de su longitud. En el caso de que algún lado sea superior a un metro de longitud, se incrementará el número de parejas necesarias para que la distancia entre ellas no supere un metro.















165




#### 5.3 COLOCACIÓN DE ESPUMAS DE POLIETILENO BAJO EL VIDRIO

Hay 2 tamaños de espumas de polietileno disponibles para colocar bajo el vidrio en función de si es un elemento fijo o una hoja.


#### **MARCOS**





#### **TRAVESAÑOS**





#### HOJAS














En la posición de los calzos de acristalar la espuma de polietileno se debe interrumpir para permitir el correcto apoyo del calzo.


#### 06

#### 5.4 TABLA DE ACRISTALAMIENTO

En este apartado detallamos el acristalamiento en función del tipo de bastidor ya sea practicable o fijo.

Tabla 1. Acristalamiento de bastidores fijos y practicables







Se estipula una inserción de 14 mm del vidrio en el bastidor, no obstante, cuando se utilicen los junquillos EXL-13615 (5 mm) y EXL-13614 (10 mm), se debe reducir esta inserción a 11 mm para permitir el clipaje de estos perfiles en el bastidor una vez instalado el vidrio.



Junta exterior	Vidrio	Junta Interlor	mm	Junquillo recto	<b>Junquillo</b> Curvo	<b>Junquillo</b> Curvo clip	mm
$\sim$	50 mm	194165	4	6			
	50 / 49 mm	194166	4/5				5
	48 / 47 mm	194168	6/7	€XL-13615			
194185	46 / 45 mm	194169	8/9	EXE 10010			
	47 mm	194164	2				
6	46 / 45 mm	194165	3 / 4	4			
MM	45 / 44 mm	194166	4/5	1 1			10
194185	43 / 42 mm	194168	6 / 7	EXL-13614			
194100	41 / 40 mm	194169	8/9	EXL-13014			
	42 mm	194164	2				
	41 / 40 mm	194165	3 / 4				
2	40 / 39 mm	194166	4/5				15
404405	38 / 37 mm	194168	6 / 7	EVII. 40054			
194185	36 / 35 mm	194169	8/9	EXL-12654			
	37 mm	194164	2				
A	36 / 35 mm	194165	3/4				
2	35 / 34 mm	194166	4/5			41	20
	33 / 32 mm	194168	6 / 7				
194185	31 / 30 mm	194169	8/9	EXL-10493		EXL-10423	
	32 mm	194164	2				
3	31 / 30 mm	194165	3 / 4		7	M	
2	30 / 29 mm	194166	4/5		1 4	4 4	25
40440=	28 / 27 mm	194168	6 / 7		EVI 10111		
194185	26 / 25 mm	194169	8/9	EXL-10494	EXL-10111	EXL-10424	
	27 mm	194164	2				
	26 / 25 mm	194165	3/4				
5	25 / 24 mm	194166	4/5	14		4 4	30
	23 / 22 mm	194168	6/7				
194185	21 / 10 mm	194169	8/9	EXL-10495	EXL-10112	EXL-10425	
	22 mm	194164	2				
$\sim$	21 / 20 mm	194165	3/4				
M	20 / 19 mm	194166	4/5				35
	18 / 17 mm	194168	6/7				
194185	16 / 15 mm	194169	8/9	EXL-10496		EXL-10426	
	17 mm	194164	2				
$\sim$	16 / 15 mm	194165	3/4				
	15 / 14 mm	194166	4/5			ليك	40
	13 / 12 mm	194168	6/7				
194185	11 / 10 mm	194169	8/9	EXL-10497		EXL-10443	
	12 mm	194164	2				
	11 / 10 mm	194165	3 / 4				
S	10 / 9 mm	194166	4/5	1			45
~~	8 / 7 mm	194168	6/7				1 -
194185	6 / 5 mm	194169	8/9	EXL-10498			
	0,0111111				///////////	V/////////	1

exlabesa.com



#### 5.5 COLOCACIÓN DEL VIDRIO

Una vez seleccionados y colocados los calzos, según el tipo de bastidor que pretendamos realizar, procederemos a seleccionar el vidrio. Para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente:

- Tamaño del vidrio. En función del espacio luz y de la inserción determinada obtenemos esta dimensión. En este catálogo se determina una inserción de 15 mm.
- Espesor del vidrio. En el sistema se establecen unos espesores máximos y mínimos. Estas dimensiones se pueden obtener en las tablas de acristalamiento.
- Peso del vidrio. El peso del vidrio es el que determina la dimensión de la ventana en función del tamaño y espesor. Para ello, contamos con una fórmula de cálculo.

#### Cálculo de pesos del vidrio

Peso del vidrio (kg) = Superficie de hoja (m²) x espesor del vidrio (mm) x 2.5 (kg/m²\*mm)

#### **INSTALACIÓN**


Al igual que cualquier otro tipo de sistema practicable, la colocación del vidrio se realiza sobre la parte exterior del marco o del travesaño. Para obtener la configuración deseada contamos con una junta exterior que recibe el vidrio y, en la parte interior en función del espesor del vidrio, con junquillos y juntas de presión.


- 01
- Colocación de juntas de apoyo exterior y realización de descompresión
- 02
- Colocación de espuma de polietileno
- 03
- Inserción de vidrio en el bastidor

- 04
- Regulación del vidrio
- 05
- Colocación de junquillos



Colocación de juntas de cuña








En el exterior de los bastidores practicables, se recomienda realizar un sellado perimetral y homogéneo sobre la junta de apoyo. Esta acción nos permitirá obtener un sellado hermético y prescindir del desagüe de la hoja.


## 06) RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN: RC2


Para la fabricación de ventanas con una clasificación de resistencia a la efracción RC2, además de todo lo descrito en este manual referente a la fabricación de ventanas, será necesario tener en cuenta una serie de particularidades tanto en los materiales, como en la fabricación y la instalación en obra.


#### 6.1 PERFILES UTILIZABLES PARA ESTE TIPO DE CERTIFICACIÓN


Los perfiles incluidos en la certificación son los que se detallan a continuación:











#### 6.2 VIDRIO


Desde el exterior hacia el interior, el vidrio deberá tener la siguiente composición: 44.4 / 12 / 44.1. Se podrá utilizar otro tipo de composición siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- Clasificación mínima de seguridad del vidrio exterior según norma UNE-EN 356:P4A
- Espesor de acristalamiento 30 ±0.2 mm




#### 6.3 PIEZA DE SUJECIÓN DEL VIDRIO

Esta pieza va atornillada sobre el perfil de la hoja para la sujeción del vidrio. Sirve de elemento resistente evitando que los esfuerzos recaigan en el junquillo que está simplemente clipado.




#### **INSTALACIÓN**

Una vez instalado el vidrio, y antes del clipaje del junquillo, se deben atornillar las piezas de sujeción del vidrio con la espuma pegada en la hoja y respetando las separaciones máximas entre ellas indicadas a continuación.




Ub

Una vez instalada la pieza de seguridad, se rellenará la cámara de acristalamiento en todo el perímetro de la hoja con un adhesivo sellador a base de espuma de poliuretano (tipo Soudatherm SFI 600 P) para pegar y sellar el vidrio al perfil.



#### **DISTANCIAS**

La separación entre los centros de las piezas será como máximo de 400 mm.







#### 6.4 HERRAJE

Para conseguir esta certificación habrá que cambiar una serie de herrajes con respecto a las configuraciones estándar del sistema.

#### **CERRADEROS**

Se debe utilizar en el marco el cerradero de seguridad 215315 (fijación con 3 tornillos DIN 7504 Ø3.9x38 mm) y el cerradero abatible 215059 (fijado con 2 tornillos DIN 7504 Ø3.9x38 mm).







#### **ELEVADOR DE HOJA**

Será necesario incorporar elevadores de hoja (215546).


Se debe colocar 1 unidad en cada lado de la hoja, excepto en el inversor.





#### MANILLA Y PLACA ANTI-TALADRO


Hay que incorporar una manilla de seguridad con llave utilizando tornillos de rosca métrica M5 para la unión de la manilla a la cremona. Sobre la cremona se colocará una placa anti-taladro (215755).




Placa anti-taladro 215755




#### COLOCACIÓN DEL HERRAJE EN LA MUESTRA DE ENSAYO







#### RANGOS DE EXTRAPOLACIÓN DEL ENSAYO RC2



CS - Cerradero de seguridad

CA - Cerradero abatible

EH - Elevador de hoja

#### 6.5 INSTALACIÓN DE LA VENTANA EN OBRA


Los puntos de fijación de la ventana a la obra deben elegirse sobre la base de algunos factores críticos como pueden ser:

- Dimensión, tipología y peso de la ventana
- Geometría del marco
- Geometría y composición de la pared
- Situación de la construcción (obra nueva o rehabilitación)

Aconsejamos seguir las siguientes pautas:

- Hacer las fijaciones a menos de 120 mm, y como máximo a 150 mm, de las esquinas para no forzarlas.
- La distancia máxima entre fijaciones debe ser de 400 mm


Siguiendo las dos indicaciones anteriores, hay que hacer tantas fijaciones como sean necesarias según las dimensiones de cada ventana.



Es muy importante que los puntos donde entren los tornillos estén bien calzados. Hay que colocar el calzo con la presión necesaria para que impida el movimiento del bastidor y sin que se produzcan en el marco flexiones o alabeos que puedan resultar en un mal funcionamiento de la ventana.

Una vez fijada la ventana al muro se debe resolver la junta entre la carpintería y la fachada. La junta de dilatación debe estar compuesta por los siguientes materiales:

- Cordón exterior de sellador elástico neutro con una alta resistencia a los agentes atmosféricos, buena elasticidad y buena adhesión a las paredes de la junta
- Espuma de poliuretano con funciones de relleno y aislante termo-acústico
- Junta o cordón de espuma insertada en la holgura (H) y ejerciendo cierta presión que resista el expandido de la espuma de poliuretano y limite la profundidad de la inserción de esta espuma haciendo posible que el sellado se dilate y contraiga con libertad
- Cordón interior de sellador elástico (acrílico)



Para un óptimo funcionamiento termo-acústico de la ventana instalada, el cordón de espuma de poliuretano (H) no debe ser superior a 20 mm.



## (07) M

#### **MANTENIMIENTO**

#### 7.1 NORMATIVA



UNE-755-9;2009 Medidas y tolerancias



UNE-EN 573-3;2014 Composición química



UNE-EN 755-2;2014 Características mecánicas



UNE-38-350 Aleación EN-AW-6060



UNE-38-337 Aleación EN-AW-6063



#### **ANODIZADO**

Los tratamientos están garantizados por las marcas de calidad EURAS-EWAA, QUALANOD así como el certificado UNE-EN ISO 9001. El espesor mínimo obligatorio de la capa de óxido anódico es de 15 micras para el uso arquitectónico exterior, el cual se puede aumentar (20 o 25 micras), de acuerdo con los requisitos del cliente y leyes nacionales en el lugar de destino.



#### **LACADO**

El proceso de lacado utiliza pintura en polvo homologada por **QUALICOAT** así como el certificado **UNE-EN ISO 9001**.

El espesor mínimo obligatorio de la capa de lacado es de 60 micras para el uso arquitectónico exterior. El ciclo completo de lacado de los perfiles se realiza en pleno cumpliendo la norma de calidad QUALICOAT.

#### 7.2 RECOMENDACIONES



#### **ENTORNO**

Los sistemas de carpintería están expuestos a agentes atmosféricos, emisiones de gases y partículas en suspensión; todo ello ocasiona suciedad.

Esta suciedad puede requerir mayor o menor atención en función de la ubicación de las ventanas.

Será necesario un mantenimiento más frecuente en zonas industriales por los residuos, en zonas de primera línea de mar por el salitre y en zonas de exposición al tráfico intenso debido a la emisión de gases.



#### **ESTANQUEIDAD Y VENTILACIÓN**

Este sistema realiza un sellado hermético, lo que reduce la circulación de aire de forma natural a través de las ventanas. Sin embargo, las actividades domésticas como el ducharse, cocinar y la habitabilidad de una vivienda, generan vapor de agua. Este vapor de agua provoca condensaciones en paredes y ventanas produciendo manchas, hongos y deterioro de enlucidos con el paso del tiempo. Por ello, se recomienda la ventilación de las estancias para evitar estos focos de humedad realizando las siguientes operaciones:

- · Ventilar las estancias unos minutos al día
- · Colocar las ventanas en posición de microventilación durante más tiempo

Esta ventilación se debe realizar de forma controlada para evitar corrientes de aire incontroladas de larga duración, por lo que se recomienda utilizar la posición abatible durante el invierno.

Se aconseja una ventilación máxima pero breve abriendo la ventana por completo (influyendo en menor manera en la pérdida energética de la vivienda), frente a una ventilación incontrolada y de larga duración.



#### **PRODUCTOS QUÍMICOS**

Se prohíbe la utilización de productos abrasivos o químicos, ya que pueden eliminar la capa protectora de la carpintería. También se deben evitar los productos de limpieza para otras aleaciones como el cobre, la plata o el aluminio bruto. Para obtener la garantía necesaria, debe exigir productos originales Exlabesa, ya que cumplen con las exigencias, normativas y controles exigidos por el Ministerio de Fomento y Organismos Europeos. Su instalador hará realidad esta garantía a través del certificado de origen.

Todas estas garantías, unidas a un cuidado personal, serán la mejor manera de asegurar una larga vida para sus sistemas.

#### 7.3 MANTENIMIENTO

Los sistemas Exlabesa gozan de una gran durabilidad y resistencia, no obstante, se debe realizar un mantenimiento mínimo y simple para mantenerlos en perfecto estado con el paso del tiempo.


A continuación encontrará los consejos básicos y sencillos para realizar el mantenimiento de los sistemas de aluminio Exlabesa.



#### **LIMPIEZA**

Los sistema de aluminio se deben limpiar de dos a tres veces al año. Para ello se aconseja la limpieza con un paño o esponja suave con un producto limpiador adecuado o también con agua jabonosa. Aclarar con agua limpia y secar posteriormente con un paño absorbente.

En las zonas próximas a líneas de mar, zonas industriales, exposición a tráfico intenso, se aconseja realizar la operación anterior una vez al mes como mínimo, para evitar que los agentes corrosivos de estas zonas deterioren su ventana.



Usos	Frecuencia	Ciclos máx.
Limitado	1 vez cada 6 meses	50.000 ciclos
Normal	1 vez cada 6 meses	50.000 ciclos
Intensivo (colegios, hospitales, edificios públicos)	1 vez al mes	50.000 ciclos
Zonas de atmósferas corrosivas (zonas industriales, líneas de mar, etc.)	1 vez al mes	50.000 ciclos



#### **ELIMINACIÓN DE RESIDUOS**

Los residuos y los cuerpos extraños suelen acumularse en los canales de las ventanas alterando la funcionalidad y la correcta evacuación de agua y disminuyendo así la aireación.

Para evitar estos problemas se recomienda la aspiración de estos elementos con frecuencia.



#### **ENGRASE**

Para el correcto funcionamiento de la apertura y cierre de las ventanas es recomendable un engrase anual de los herrajes con los productos adecuados, prestando especial atención a los rodamientos.



#### **SELLADO**

Los sistemas de carpintería pueden presentar soluciones de sellado de silicona en partes expuestas a la intemperie, por lo que se recomienda la evaluación anual de estas superficies y la sustitución en caso de deterioro.

#### 7.4 PRECAUCIONES



#### **ATRAPAMIENTO**

Durante la manipulación de un sistema existe riesgo de aplastamiento entre hoja y marco.



#### **CAÍDAS**

Se debe tener cuidado ante el peligro de caídas a través de una ventana abierta y más aún si el uso lo realizan menores.



#### **CAÍDAS DE OBJETOS**

Cuando una ventana se encuentra abierta debemos prestar atención a la posible caída de objetos a través de la misma, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.



#### **GOLPES**

Una ventana puede cerrarse o abrirse desprevenidamente debido a un golpe de viento y producir golpes en su radio de acción.

06



# We care aluminium caring our planet

#### DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

Actuamos con transparencia. Somos pioneros en la aportación de datos verificados y contrastables sobre la sostenibilidad de nuestros productos, poniendo de relieve el valor de nuestras principales series de ventana, puerta y muro cortina de aluminio mediante sendas Declaraciones Ambientales de Producto con alcance cradle to grave. Somos una opción excelente para proyectos que aspiren a obtener certificaciones como BREEAM, LEED o VERDE, contribuyendo con una alta puntuación al proceso de obtención de dichos sellos.

#### **EXLABESA CLEAN PLANET**

De nuestro compromiso con el entorno y el cuidado del medio ambiente nace la iniciativa **Exlabesa Clean Planet** cuyo objetivo es impulsar el desarrollo y uso de soluciones respetuosas con nuestro entorno, sostenibles y circulares, que mejoren las economías y ecosistemas locales.

También tenemos implantados sistemas de gestión ambiental, como la norma internacional ISO 14001, que garantiza el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad durante todo el proceso de producción de nuestros perfiles de aluminio. Además, logramos una ínfima huella de carbono en la producción de tocho de aluminio reciclado, que cuenta con la certificación de Bureau Veritas.

#### EXLABESA RE-LOCAL: RECYCLED LOW CARBON ALUMINIUM











# Giving colour to creativity

# Colours by Exlabesa

Diseña tus proyectos con total libertad creativa. Desarrolla tu estilo con nuestra gama de acabados Colours by Exlabesa, que posibilita un resultado completamente personalizado para tus proyectos. Ponemos a tu disposición una ilimitada gama de opciones gracias a nuestra capacidad técnica.

Queremos hacer realidad aquello que imaginas. Cuidamos cada detalle de tus proyectos para hacer realidad tus deseos, asesorándote y buscando las soluciones estéticas que mejor se adapten a tus circunstancias.

Nuestros acabados son garantía de calidad a largo plazo. Los sellos Qualicoat - Seaside, Qualideco y Qualanod avalan nuestras plantas de lacado y anodizado.

Colours by Exlabesa aporta creatividad y calidad. Las opciones cromáticas en la gama de lacados son ilimitadas, pudiendo optar por diferentes acabados como brillo, mate, texturado o imitación madera. En la gama de anodizados disponemos de opciones como anodizado natural, bronce, inox, oro o negro en acabados brillo, satinado, gratado o lijado.


Garantía de calidad a largo plazo

Qualicoat - Seaside Oualanod Capacidad para lacar y anodizar perfiles de hasta

14 m







# exlabesa.com

### Toda la información a tu alcance.

En exlabesa.com disponemos de todo tipo de documentación técnica actualizada. También puedes diseñar tus proyectos con la última tecnología con nuestras secciones CAD y objetos BIM, y calcular tus necesidades de material utilizando nuestro avanzado software de carpintería.

Inspírate con nuestra galería de proyectos destacados donde puedes descubrir las excelentes prestaciones y resultados de nuestra exclusiva gama de sistemas de ventana, puerta, muro cortina, protección solar y barandillas de vidrio.

Visita **exlabesa.com** y explora las infinitas posibilidades que te brindan nuestros sistemas de aluminio.







#### SHOWROOMS

Exlabesa Architectural Lab Campaña, s/n 36645 - Valga (Pontevedra) Tel. 986 556 277 **Exlabesa Architectural Lab BARCELONA**Edifici BMC - Ronda Maiols, 1 Local 406
08192 - Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. 938 971 649

#### CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

**Cambre - A CORUÑA** Tel. 687 461 380

Lugo - LUGO Tel. 982 202 141 Fax 982 202 081 lugo@exlabesa.com

O Pereiro de Aguiar - OURENSE Tel. 617 300 004

Humanes - MADRID Tel. 916 909538 Fax 916 905 486 madrid@exlabesa.com

**Montmeló - BARCELONA** Tel. 935 799 020 Fax 935 721 656 barcelona@exlabesa.com

Torrent - VALENCIA Tel. 961 565 892 Fax 961 565 891 valencia@exlabesa.com Fuente de Piedra - MÁLAGA Tel. 952 735 518 Fax 952 735 275 malaga@exlabesa.com

Tortosa - TARRAGONA Tel. 977 597 643 Fax 977 597 641 tortosa@exlabesa.com

Valladolid - VALLADOLID Tel. 983 580 487 Fax 983 586 652 valladolid@exlabesa.com Oviedo - ASTURIAS

Tel. 985 263 845 Fax 985 265 807 asturias@exlabesa.com

Molina de Segura - MURCIA Tel. 968 38 6217 Fax 968 386 218 murcia@exlabesa.com



#### Exlabesa Building Systems, S. A. U.

Campaña s/n - Valga 36645 - Pontevedra (Spain) Tel. +34 986 556 277 ebs@exlabesa.com www.exlabesa.com

QUALICOAT-SEASIDE	QUALIDECO	QUALANOD	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
-------------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------