

Plan de mantenimiento

HUSQVARNA, K 760 CUT-N-BREAK

General	25 h	50 h	75 h	100 h	125 h
Rendimiento de la máquina	Verificar				
Comportamiento de vibraciones de la máquina	Verificar				

Sistema de arranque	25 h	50 h	75 h	100 h	125 h
Muelle de retorno	Verificar				Sustituir
Cuerpo del mecanismo de arranque	Verificar				
Ganchos de arranque	Lubricar, Limpiar				
Polea	Verificar				
Cuerda de arranque	Verificar	Sustituir			Sustituir

Motor	25 h	50 h	75 h	100 h	125 h
Bridas de refrigeración	Limpiar				
Tornillo del cárter	Inspeccionar				
Tornillo del cilindro	Inspeccionar				
Válvula de descompresión	Inspeccionar	Limpiar		Limpiar	
Motor			Prueba de compresión		
Tornillos del silenciador	Inspeccionar				
Bujía	Verificar	Sustituir			Sustituir

Sistema de combustible	25 h	50 h	75 h	100 h	125 h
Filtro de aire	Sustituir				
Filtro de combustible	Sustituir				
Mangueras de combustible/purgar	Inspeccionar				
Depósito de combustible	Inspeccionar	Prueba de presión		Prueba de presión	
Ventilación del depósito		Sustituir			Sustituir
Tapón del depósito	Inspeccionar				

Sistema eléctrico	25 h	50 h	75 h	100 h	125 h
Cable HT (cable de encendido)	Inspeccionar				
Módulo de encendido	Verificar				
Cable corta circuito	Inspeccionar				
Cubierta de la bujía	Inspeccionar				

Transmisión de energía	25 h	50 h	75 h	100 h	125 h
Correa	Inspeccionar	Sustituir			Sustituir
Tambor de embrague	Inspeccionar				
Muelles de embrague	Inspeccionar	Sustituir			Sustituir
Retardador	Limpiar				

Sistema antivibraciones	25 h	50 h	75 h	100 h	125 h
Aisladores de vibraciones	Inspeccionar				

Equipo de corte	25 h	50 h	75 h	100 h	125 h
Protección de la correa	Inspeccionar				
Protección de la cuchilla	Inspeccionar				

Seguridad/prueba	25 h	50 h	75 h	100 h	125 h
Botón de parada	Verificar				
Funcionamiento del acelerador	Verificar				
Bloqueo del acelerador	Verificar				