








Video de
presentación

CERRADURA AUTOMÁTICA

DOMO

PVC / Alu C-16




POSICIÓN
ABIERTAPOSICIÓN
CERRADAPOSICIÓN
BLOQUEO

	DESCRIPCIÓN	EJE		€	REF.
1	Cerradura automática derecha	92/35mm	2.000mm	170,00 €	P2888
1	Cerradura automática izquierda	92/35mm	2.000mm	170,00 €	P2889
1	Cerradero central de PVC derecho	-	13mm	13,64 €	P2885
1	Cerradero central de PVC izquierdo	-	13mm	13,64 €	P2886
1	Cerradero de PVC superior / inferior	-	13mm	10,60 €	P2887




Pestillo sup/inf reversible











- 1- Como la cerradura automática tiene una posición de 20mm, suelte el pestillo girando el tornillo de ajuste con una llave Allen AA4
- 2- Gire el pestillo para que el lado curvo del pestillo se invierta
- 3- Coloque el pestillo invertido de nuevo en la transmisión del perno
- 4- Fije el pestillo con el tornillo de ajuste usando la llave Allen AA4



Pestillo central reversible



- 1- Empuje el pasador de liberación del perno con ajuste de 4,5 mm
- 2- A medida que se empuja el pasador de liberación, se soltará el perno
- 3- Gire el pestillo para que el lado curvo del pestillo se invierta
- 4- Coloque el pestillo invertido de nuevo en la unidad de bloqueo



Häusen[®]
Accesorios para puertas y ventanas



www.hausen.es
herrajescami@herrajescami.com
+34 96 696 50 02