CUIDADOS DEL CÉSPED GARDENA 2015

LO MEJOR PARA MI CÉSPED.

Pasión por el jardín.

GARDENA®

CUIDADOS DEL CÉSPED GARDENA

Productos de alta calidad. Jardines preciosos.

GARDENA®

GARDENA – La solución para su jardín

GARDENA ofrece todo lo que necesite para el cuidado óptimo del jardín. Productos para el césped, para el cuidado de árboles y arbustos, herramientas para el cultivo de la tierra, soluciones de riego y bombas – El surtido de GARDENA lo tiene todo para un jardín perfecto.

GARDENA: Sistemas innovadores

El concepto de sistema caracteriza a los productos de GARDENA y se refleja en muchas de nuestras gama de productos. Usted puede confiar en nuestros sistemas.

Hágase aficionado de GARDENA.

GARDENA: En cualquier estación del año

Con los productos GARDENA, usted puede cuidar de su jardín durante todo el año y mantenerlo en perfectas condiciones sea cual sea la estación.

GARDENA: Las ventajas de una marca Premium

1. Calidad

Los productos GARDENA son conocidos por su alta calidad y fiabilidad. La cadena de producción entera esta sujeta a estrictos ciclos de inspección y procesos de calidad.

2. Innovación / Tecnología

GARDENA desarrolla productos que hacen el trabajo del jardín lo mas fácil y eficiente posible. Por eso la gama de productos se desarrollo a cada vez más incluyendo las tecnologías de punta.

3. Ergonomía / Confort

En GARDENA es prioritaria la ergonomía de los productos. Deben poder sujetarse cómodamente con la mano y facilitar el trabajo del jardín.

4. Atención a Cliente

Si sus productos necesitan mantenimiento o reparación, los expertos del servicio de Atención al cliente GARDENA están a su disposición. Más información en www.gardena.com/es/support/contact-gardena/

Cuidados del césped

Cortar el césped

El primer paso y el más importante para un césped bonito es un corte perfecto. Simplemente seleccione el modelo GARDENA para sus necesidades.

Más en página 4

Recortar

Donde no llega un cortacésped, un recortabordes se hace cargo del trabajo. Eléctrico o de baterías los recortabordes garantizan un corte rápido y cómodo para jardines pequeños, grandes o jardines salvajes.

Más en página 7

Cortar bordes del césped

Un césped parece más harmonioso cuando los bordes están recortados a la misma altura que el resto del césped. Para este propósito, GARDENA ofrece tijeras cortacésped de baterías o manuales.

Más en página 7

Airear y rastrillar

Los aireadores/escarificadores proporcionan oxigeno a la tierra y eliminan radicalmente las malas hierba, musgo y residuos del césped.

Más en página 9

Sembrar y fertilizar

A veces su césped puede necesitar u tratamiento por ejemplo después de condiciones climáticas extremas o después de un uso repetido. Con el carro esparcidor GARDENA, podrá sembrar y fertilizar fácilmente y con precisión.

Más en página 10

Cuidados del césped

Para los cuidados del césped tales como remover malas hierbas o recortes de césped, GARDENA ofrece una gran variedad de herramientas.

Más en página 11

CUIDADOS DEL CÉSPED GARDENA

Para que su césped sea aún más bonito.

Para más información y productos:
www.gardena.es

Cortar el césped

No todos los céspedes son iguales. Independientemente de lo que usted espere de su césped, un cuidado apropado es vital. Cuidados a largo plazo en el momento adecuado harán de su césped la joya de su jardín.

¿Porqué?

Un corte regular estimula el crecimiento del césped, aumenta la densidad de la hierba y de ese modo la belleza del césped.

¿Cómo?

Un corte mínimo pero frecuente es a menudo mejor que cortar más profundamente pero solo de vez en cuando. Generalmente, con cada corte la altura de la cuchilla del cortacésped debe ser acortada aproximadamente de la mitad a dos tercios, hasta unos cinco centímetros. En pleno verano, usted debe dejar la hierba sin cortar algo más de tiempo para que pueda soportar mejor los períodos de sequía. Y si usted no tiene ni el tiempo ni el deseo de cortar el césped con regularidad, robot cortacésped puede ser la solución perfecta.

¿Cuándo?

La temporada de cortar el césped comienza en marzo/abril cuando el clima es templado y la longitud del césped es de unos 8 cm. Lo ideal es cortar el césped un día nublado y cuando el césped está seco. El mejor momento es antes del mediodía o a principios de la tarde. A finales de actubre, antes de la primera helada, usted debe cortar una última vez antes de la llegada del invierno.

¿Cada cuanto tiempo?

Para obtener un buen resultado, se recomienda cortar el césped una vez a la semana durante el período de crecimiento principal.

i

Consejo GARDENA

Con cada sesión de corte, cambie la dirección y patrón de corte. Esto le dará una apariencia de corte nivelado y un césped perfecto.

La gama de cortacéspedes

Un césped saludable es parte de un hermoso jardín. Cortar el césped es una de las tareas. Sólo el cortar el césped con frecuencia garantiza un césped exuberante y floreciente. Si usted tiene un área pequeña o grande – GARDENA le ofrece una gran variedad de cortacéspedes. Puede estar seguro que encontrara el modelo adecuado para su jardín.

Robot cortacésped GARDENA NOVEDAD

- Funciona de manera autónoma
- Vuelve automáticamente a la estación de carga
- Garantiza un corte uniforme de su césped como si fuera una alfombra

Cortacésped helicoidal GARDENA NOVEDAD

- Para necesidades más exigentes
- El cilindro de corte y la cuchilla no se tocan
- Un corte perfecto del césped, como con tijeras. Comparable a la calidad de un campo de golf

Cortacésped de rotación GARDENA

- Para necesidades de corte regulares en jardines pequeños
- Rotación horizontal de la cuchilla que captura y corta del césped más alto
- Para cortar el césped de grandes áreas en poco tiempo

Robot cortacésped GARDENA – Nunca volverá a cortar usted mismo el césped

El Robot cortacésped GARDENA, garantiza un corte perfecto mientras se está relajando. Mientras disfruta de su tiempo libre, el robot cortacésped se hace cargo del trabajo más molesto por su cuenta. Cortar el césped nunca ha sido más fácil y más conveniente.

- Función de modo autónomo y se carga automáticamente en la estación de carga
- El corte y mulching diarios garantizan un cuidado perfecto del césped y ahorra la recogida de residuos
- Un cable perimetral define área de corte (max. 700 m²)
- Programación sencilla e intuitiva
- Funcionamiento silencioso, no emite ningún tipo de gases y ahorra energía
- Con protección antirrobo mediante código PIN y alarma

Garantizado SWL (dB)A 58

Para áreas pequeñas de césped

R40Li para superficies de hasta 400 m²

Ref. 4071

400 m²

Garantizado SWL (dB)A 60

Para areas grandes de césped

R70Li para superficies de hasta 700 m²

Ref. 4072

700 m²

Li-Ion POWER

Cortacésped helicoidal

Cortacésped helicoidal NOVEDAD

Corte limpio y preciso como con tijeras, silencioso y sin esfuerzo.

Para áreas de césped de hasta 500 m², manuales, eléctricos o de batería

Cortacésped de rotación

	PowerMax™ 32 E	PowerMax™ 34 E	PowerMax™ 37 E	PowerMax™ 42 E
Medido SWL (dB)A	93	94	93	95
Garantizado SWL (dB)A	96	96	96	96
Desvío posible (dB)A	2,5	2,5	2,5	2,5
Nivel de vibraciones m/s²	3,36	<2,5	<2,5	<2,5
	Modelo básico	Potente	Más confort y ergonomía	ara grandes áreas de césped
	Ref. 4073	**Ref. 4074**	**Ref. 4075**	**Ref. 4076**

PowerMax™ 34 E, 37 E y 42 E GARDENA

Potente y resistente – para áreas de césped hasta 400, 500 o 800 m².

Manillar ergonómico
- Para un uso cómodo y eficaz (excepto 34E)

Manillar
- Altura ajustable para más confort
- Se adapta a la altura de cada usuario (excepto 34E)

POWER PLUS MOTOR

Motor PowerPlus™
- Par motor alto con una gran transmisión para un corte excepcional e incluso en condiciones difíciles.

Uso flexible
- Recogida del césped o mulching (excepto 34E)

Manejo cómodo
- Anchas ruedas traseras (excepto 34E)

Cuchilla DuraEdge
- Endurecimiento reforzado y afilado preciso para un corte eficaz

Guía lateral
- Para un corte preciso cerca de las paredes y de los bordes del césped

Para más información y productos: www.gardena.es

Recortar y nivelar bordes del césped

Para que el césped tenga un aspecto armonioso hay que recortar los bordes de césped. Un contorno del césped perfecto se consigue con tijeras cortacésped de mano, tijeras de batería o recortabordes, en función de las necesidades y la longitud del borde del césped.

¿Porqué?

Los bordes del césped no se alcanzan normalmente con un cortacésped. Es por eso que a menudo son más largos que el resto del césped. No hay una línea clara con otras zonas ajardinadas y el césped puede crecer dentro de terrenos adyacentes.

¿Dónde?

En zonas de difícil acceso alrededor del césped, patios, árboles, de la valla, aceras o piedras.

¿Cuándo?

Mejor antes de pasar el cortacésped.

i

Consejo GARDENA

Cortar los bordes antes de cortar el césped. Los recortes de césped se recogerán durante el corte, evitando así la necesidad de rastrillar después.

Nivelar los bordes del césped – Donde sea necesario

Recortabordes GARDENA NOVEDAD

Un recortabordes es eficaz donde no llega el cortacésped. Por ejemplo, entre arbustos, laderas empinadas, en hierba alta, fuerte o maleza. Con el uso de un filamento de plástico o de hoja, los bordes de hierba y césped se pueden cortar cómodamente con poco esfuerzo y sin agacharse.

Tijeras cortacésped con Accu GARDENA

No podría cortar los bordes de césped con más comodidad y precisión que con una tijera cortacésped de batería. Los bordes del césped en las grandes áreas se pueden cortar sin esfuerzo, pero con cuidado, también alrededor de los estanques, camas y patios.

Tijeras cortacésped GARDENA

Las tijeras cortacésped son ideales para los bordes del césped en jardines y áreas más pequeños. También en lugares estrechos y de difícil acceso-, aseguran un césped perfecto.

Recortar

SmallCut 300

Ligero, fácil de usar para pequeños trabajos en el jardín.

Medido SWL (dB)A	94
Garantizado SWL (dB)A	96
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5

Para jardines pequeños

Ref. 8845

EasyCut 400/25

NOVEDAD

Para los trabajos de acabados de los bordes y en zonas de difícil acceso.

Medido SWL (dB)A	92
Garantizado SWL (dB)A	95
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s²	3

Para jardines familiares

Ref. 9807

EasyCut Li-18/23R

Li-Ion POWER

Sin cable, para trabajos de acabado y de corte en zonas de difícil acceso, con batería de ion-litio.

Medido SWL (dB)A	83
Garantizado SWL (dB)A	88
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5

Para jardines grandes

Ref. 9823

PowerCut Plus 650/30

NOVEDAD

Recortabordes profesional para trabajos más intensos en áreas grandes de malas hierbas, hierbajos y plantas exuberantes.

Medido SWL (dB)A	93
Garantizado SWL (dB)A	96
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5

Para jardines salvajes

Ref. 9811

Cortar bordes de césped

Tijeras cortacésped con Accu ComfortCut

Li-Ion POWER

Sin cable, con batería de ion-litio. Cuchillas de alta calidad se pueden cambiar sin herramientas, empuñadura orientable para facilitar el trabajo y con ruedas.

Medido SWL (dB)A	–
Garantizado SWL (dB)A	–
Desvío posible (dB)A	–
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5

Ref. 8893

Kit completo tijeras cortacésped con Accu ClassicCut

Para el acabado cómodo de los bordes sin tener que agacharse. Completo con mango telescópico multidireccional y ruedas.

Medido SWL (dB)A	–
Garantizado SWL (dB)A	–
Desvío posible (dB)A	–
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5

Ref. 8890

Tijeras cortacésped Classic

Para un corte preciso de los bordes del césped – también para zonas de difícil acceso.

Tijeras cortacésped orientable Comfort

Para un corte preciso con empuñadura ergonómica. Ideal para zurdos y diestros, gracias a las cuchillas giratorias 360°.

Tijera cortacésped GARDENA con Accu ClassicCut

Flexible
- Se transforma fácilmente en recortasetos

Empuñadura ergonómica
- Con mango cómodo

Ligera y fácil de usar
- Sin cable, pesa solo 650 gramos

Alto rendimiento
- Autonomía de trabajo de hasta 45 min. Gracias a su batería de Ion-litio

Li-Ion POWER

Ref. 8885

Para más información y productos: www.gardena.es

Airear, rastrillar, fertilizar y cuidar

Todo lo que es bueno para el césped lo hace más hermoso: esto comienza con la siembra de semilla y continúa con la eliminación de la paja y musgo, el suministro de suficiente oxígeno a las raíces y de nutrientes. Cuando usted cuida su césped y continuamente se limpia las malas hierbas, podrás disfrutar de una hierba densa y exuberante.

¿Porqué airear?

Durante todo el año, las hierbas muertas, moho y hongos se acumulan en el césped e impiden su crecimiento. Cuando airea las cuchillas se hunden en la tierra del césped unos pocos milímetros. Al mismo tiempo, el césped se libera de paja, musgo y malas hierbas, lo que proporciona más espacio, aire y agua a las raíces. Las raíces pueden expandirse y absorber los nutrientes vitales.

¿Cuándo airear y cada cuanto tiempo?

Después de cortar el césped, una o dos veces por temporada en primavera y otoño.

¿Porqué fertilizar?

Con cada corte, el césped pierde nutrientes. Para prevenir esto, debe fertilizar regularmente su césped para asegurar un cuidado óptimo.

¿Cuando fertilizar y cada cuanto tiempo?

Un césped normalmente se fertiliza a principios de marzo/abril a intervalos de cuatro o cinco semanas hasta finales de septiembre que se fertiliza para preparar el césped para el invierno.

¿Porqué rastrillar?

Para prevenir malas hierbas y moho durante todo el año, el césped puede ser rastrillado siempre – a diferencia de airear. Con un rastrillo de acero inoxidable puede la paja gruesa y musgo de nueva formación del césped, lo que proporciona atención rápida, cómoda y suave.

¿Cuándo rastrillar y cada cuánto tiempo?

Después de cada 2 ó 3 cortes de césped – Durante todo el año.

¿Porque cuidar el césped y quitar las malas hierbas?

Para asegurar un cuidado óptimo de su césped, es recomendado el quitar las malas hierbas, hojas y restos de césped.

¿Cuando quitar las malas hierbas y cada cuanto tiempo?

El césped debe ser cuidado durante todo el año, hay que limpiar los restos de césped, hojas y malas hierbas en cuanto los vea.

i

Consejo GARDENA

Si adicionalmente distribuye arena después de airear, su césped será más poroso para el agua, el aire y los nutrientes.

Escarificar

Escarificador eléctrico EVC 1000

Tratamiento intenso de su césped. Recomendado para primavera/otoño.

Para áreas de:	approx. 600 m²
Peso:	10,6 kg
Potencia:	1000 W
Con PowerPlus	
Ancho de trabajo:	30 cm
Cesto:	optional
Medido SWL (dB)A	93
Garantizado SWL (dB)A	94
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5

Ref. 4068

Las cuchillas afiladas, fabricadas con acero inoxidable galvanizado especialmente endurecido, penetran en el césped por unos pocos milímetros y quitan la paja y hierba seco de la tierra.

Airear

Aireador eléctrico ES 500

Para cuidados todo el año. Para después de cada 2º ó 3º corte de césped.

Para áreas de:	approx. 600 m²
Peso:	9,5 kg
Potencia:	500 W
Con PowerPlus	
Ancho de trabajo:	30 cm
Cesto:	optional
Medido SWL (dB)A	89
Garantizado SWL (dB)A	91
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5

Ref. 4066

De acero inoxidable peina los restos del césped y retira suavemente el musgo y paja. Las púas se pueden intercambiar fácilmente y de forma individual.

Semillar y fertilizar

Carro esparcidor Classic 300

El Clásico.

Ancho de esparcido:	45 cm
Capacidad de tanque:	10 litros
Recomendado para superficies hasta:	300 m²
–	
–	
Con tabla de dosificación para fertilizantes estándar	

Ref. 430

Carro esparcidor Comfort 500

Extra ancho.
Para ahorrar tiempo esparciendo.

Ancho de esparcido:	53 cm
Capacidad de tanque:	14 litros
Recomendado para superficies hasta:	500 m²
Fácil ajuste de dosificación gracias a palanca en empuñadura	
Con empuñadura cómoda	
Con tabla de dosificación para fertilizantes estándar	

Ref. 433

Carro esparcidor Comfort 800

Extra ancho y alto.
Para ahorrar tiempo esparciendo.

Ancho de esparcido:	53 cm
Capacidad de tanque:	20 litros
Recomendado para superficies hasta:	800 m²
Fácil ajuste de dosificación gracias a palanca en empuñadura	
Con empuñadura cómoda	
Con tabla de dosificación para fertilizantes estándar	

Ref. 435

Cuidados del césped

Rastrillo-escoba combisystem

- Para limpiar a fondo el césped, de hojas secas o césped recién cortado
- Con barra para capturar hierba

Mango recomendado: 180 cm

Ref. 3381

Escoba gigante combisystem

- Para recoger sin esfuerzo las hojas, hierbas cortadas, etc.
- Separable en 2 partes para recoger con total comodidad
- Ancho 77 cm

Mango recomendado: 130 o 150 cm

Ref. 3107

Escoba graduable combisystem

- Para limpieza y recogida de césped
- Con púes elásticas regulables de Acero galvanizado para rastrillar las hojas, recortes de césped, material de aireación, etc.
- Ancho de trabajo variable de 30 – 50 cm

Mango recomendado: 130 cm

Ref. 3103

Cuchilla combisystem

- Para recortar y perfilar el césped
- Con bordes de acero endurecido y afilados
- Se puede utilizar como pala o para perfilar los bordes del césped

Mango recomendado: 130 cm

Ref. 3149

Arrancador de raíz

Para eliminar malas hierbas de pie, sin agacharse.

Ref. 3517

Funcionamiento fácil

1. Pinchar en la tierra
2. Gire 180° a la derecha
3. Sacar y ya está
4. Con sistema de expulsión pulsando un botón

Más acerca de GARDENA
Este folleto solo cubre parte del surtido de productos de GARDENA.
En la pagina web www.gardena.es, encontrará el surtido complete
y también consejos prácticos sobre trabajos de jardín y diseño de jardines.

Calendario anual de cuidados del césped

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dec
Cortar el césped												
Airear												
Rastrillar												
Fertilizar												
Cuidados del césped / eliminar malas hierbas												

Husqvarna España S.A.
Calle de Rivas, 10
28052 Madrid
Telf. 00 34 91 708 05 00
Fax 00 34 91 307 65 60
www.gardena.es

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones
tanto en el proceso técnico como en el producto.

Ref. 47202-16

4 078500 014687 >

GARDENA®