



AGROTRONIK

Software y
Menús en
español



**Analizador de rendimiento y humedad
en aceituna y orujo SpectraStar Oliva.**



Agrotronik Analizadores S. L.
Pol. Ind. Empresarium C/Ajedrea, 13-15, N. 21
50720 La Cartuja Baja
Zaragoza
E-mail: info@agrotronik.es
Tfn. -976-380481

*Tecnología a su alcance
visite nuestra web www.agrotronik.es*



Descripción:

SpectraStar Oliva es un analizador de pasta de aceituna y orujo, que se caracteriza por su sencillo manejo, su precisión y fiabilidad. Está dirigido a almazaras medianas y permite tomar decisiones en tiempo real sobre los aspectos de calidad de la materia prima. El mismo analizador permitirá al maestro olivarero optimizar la producción controlando el contenido graso residual en el orujo a la vez que el contenido de humedad. La preparación de la muestra de aceituna requiere una molienda previa. Se recomienda el uso de un molino de martillo con una criba de 4 - 5 mm. La muestra molida se vierte en la cubeta de muestreo y se introduce en el cajón del analizador, en tan solo 1 minuto obtendrá los resultados en pantalla.

En el caso de las muestras de orujo, están se vierten directamente en la cubeta sin necesidad de preparación previa.

Ventajas:

- Análisis precisos y fiables de pasta de aceituna y orujo
- Análisis limpio. No requiere reactivos.
- Análisis en tan solo 1 minuto.
- Analizador pre-calibrado
- Fácil de usar.
- Toma de decisiones en tiempo real.
- Robusto. Listo para trabajar en planta.
- Impresora opcional
- Software en español

Especificaciones:

Monocromador holográfico patentado 1400-2400nm. Resolución 1nm,

Lámpara de Tungsteno Halógeno con rango de uso de 10,000 horas.

Detector InGaAs

Tiempo de análisis: 60 segundos

PC (Procesador integrado con disco duro de 20 GB y sistema operativo Windows 2000) incorporado.

Pantalla Touch Screen VGA de 10" integrada.

Software Infostar® para operación del instrumento con paquete de predicción y presentación de resultados.

Adaptador Multiceldas y Celda de Verificación.

Manual de operación

Aplicaciones:

BASIC

Análisis de pasta de aceituna*: Humedad y grasa.

Orujo: Humedad y grasa.

*Para la pasta de aceituna se requiere un molino de martillos (3-4 mm criba).

PREMIUM

Posibilidad de análisis en aceites

Software UCal de Calibración

